Introduzione

La presente guida consente di riconfigurare il modem WINDTRE HUB per poter essere utilizzato su una delle seguenti tipologie di linee:

- Linea ADSL
- Linea VDSL (anche nota in Italia come FTTC o FTTS)
- Linea in fibra ottica FTTH

Questo modem è infatti in grado di supportare direttamente i seguenti protocolli di rete VDSL/ADSL:

- G.993.1 VDSL
- G.993.2 VDSL2, band 997, 998, over POTS
- VDSL profiles: 8a/b/c/d, 12a/b, 17a and 35b
- G.vector
- G.992.1 (G.dmt)
- G.992.2 (G.lite)
- ANSI T1.413 compliant
- G.992.3 (ADSL2)
- G.992.5 (ADSL2+)
- G.INP support

E i seguenti protocolli VoIP:

- Section Initiating Protocol (SIP), RFC 3261
- Codec: G.711 a/μ (64K), G.726 (24/32K), G.722, G.729
- G.168 echo cancellation (8 ms 16 ms)
- Fax/modem detection and passthrough
- Voice Active Detector (VAD)
- Dynamic jitter buffer
- DTMF detection and generation
- DTMF relay by in-band and out-band (RFC 2833, SIP INFO)
- CLIP/CLIR

Per funzionare su linee FTTH di altri operatori, il modem router WINDTRE HUB deve essere utilizzato collegandolo ad un dispositivo di accesso alla rete FTTH (fornito dal proprio operatore telefonico) che disponga di una porta di uscita di tipo LAN Ethernet RJ45, In alternativa si può usare un SFP (Small Form-factor Pluggable) da inserire nello slot SFP del modem. Chiedere al proprio operatore quale soluzione è prevista per l'accesso alla propria rete FTTH.

E necessario informarsi con il proprio operatore telefonico sul tipo di linea prevista dall'offerta sottoscritta, sull'eventuale fornitura di un dispositivo di accesso alla rete FTTH e se l'offerta prevede o meno la telefonia in tecnologia VoIP.

Se invece si vuole usare il WINDTRE HUB su una linea fissa Infostrada, Wind o Tre, non occorre alcuna configurazione: il modem è preconfigurato per accedere automaticamente ad internet ed autoconfigurare le linee VoIP eventualmente previste dal proprio contratto.

Configurazione connessioni Dati/Voce

Connettivita

Impostazioni Wi-Fi

None Wi-Fi

Password Wi-Fi

Passwor

Cliccare sul tasto "Hamburger" in alto a destra e selezionare il menu Network → Broadband

Prima di iniziare una nuova configurazione eliminare tutte le voci **broadband** cliccando sul tasto

						Broa	dband					
Bro M er	adband R odifica le impo rata configuraz	ete mo stazioni zione po	bbile Ava internet di qu trebbe compo	nzate uesto dispositivo sol ortare la mancata co	o se hai a c nnessione	lisposizion ad internet	e i dati di acces:	so ad int	ernet del tuo gestore tele	efonico o	Service Provid	er. Una
										+ Aggi	iungi nuova inte	erfaccia WAN
#	Nome	Tipo	Modalità	Incapsulamento	802.1p	802.1q	Proxy IGMP	NAT	Gateway Predefinito	IPv6	Proxy MLD	Modifica
1	ADSL	ATM	Routing	PPPoE	N/A	N/A	Y	Y	Y	Ν	Ν	0 6
2	VDSL	PTM	Routing	PPPoE	0	835	Υ	Υ	Υ	Ν	Ν	0 1
3	ADSL_VoIP	ATM	Routing	IPoE	N/A	N/A	Ν	Ν	Ν	Ν	Ν	0 8
4	ETH	ETH	Routing	PPPoE	0	835	Y	Υ	Υ	Ν	Ν	
5	ETH_VoIP	ETH	Routing	PPPoE	5	836	Ν	Ν	Ν	Ν	Ν	0

In caso si usi WINDTRE HUB con linee di tipo FTTC (cavo in rame a casa del cliente), seguire i seguenti passaggi:

Cliccare sul tasto Aggiungi nuova interfaccia WAN

						Bro	adband					
Bro M er	adband odifica le i rata config	Rete mpostaz gurazione	mobile /	Avanzate di questo dispositivo mportare la mancata	solo se hai connessio	a disposizi ne ad interr	one i dati di acc net.	esso ad ii	nternet del tuo gestore te	lefonico	o Service Provid	ler. Una
										+ Age	jiungi nuova int	erfaccia WAN
#	Nome	Тіро	Modalità	Incapsulamento	802.1p	802.1q	Proxy IGMP	NAT	Gateway Predefinito	IPv6	Proxy MLD	Modifica

Nel popup di configurazione inserire i dati richiesti e forniti dal nuovo operatore

	, A	ggiungi nuova interfaccia WAN	
	Generale 🤇 <		Informazioni PPP
Nome		Username PPP	username PPP
Тіро	ADSL/VDSL su PTM 🔹	Password PPP	****
Modalità	Routing •	Trigger	Connessione O On
Incapsulamento	PPPoE 🔻	Connessione PPP	automatica Demand
IPv4/IPv6	Solo IPv4 🗸	PPPoE	

In caso si usi il WINDTRE HUB con linee di tipo FTTH (fibra ottica in casa del cliente), seguire i seguenti passaggi:

Cliccare sul tasto Aggiungi nuova interfaccia WAN

Г

						Bro	adband					
Brc M er	odifica le i rata confiç	Rete mpostaz gurazion	mobile A	Avanzate di questo dispositivo mportare la mancata	solo se hai connessio	a disposizi ne ad interr	one i dati di acco net.	esso ad ii	nternet del tuo gestore te	elefonico d) Service Provid	er. Una
										+ Agg	jiungi nuova int	erfaccia WAN
#	Nome	Тіро	Modalità	Incapsulamento	802.1p	802.1q	Proxy IGMP	NAT	Gateway Predefinito	IPv6	Proxy MLD	Modifica

Nel popup di configurazione inserire i dati richiesti e forniti dal nuovo operatore

	Ag	jiungi nuova interfaccia WAN		
	Generale 🤇 🤇 🤇		Informazioni PPP	
Nome	FTTH	Username PPP	username PPP	
Тіро	WAN Ethernet 🔻	Password PPP	****	0
Modalità	Routing •	Trigger	Connessione	O On
Incapsulamento	PPPoE •	Connessione PPP	automatica	Demand
IPv4/IPv6	Solo IPv4 🗸	PPPoE		

Generale:

- Lo switch serve per rendere attiva la connessione
- Nome: Inserire il nome della connessione
- Tipo: Scegliere il tipo di connessione (campo **tipo**): ADSL over ATM o ADSL/VDSL over PTM per le linee xDSL. WAN Ethernet in caso di linee FTTH (in caso di linee in fibra ottica direttamente a casa dell'utente)
- Modalità: scegliere se Routing (con cavo xDSL o fibra ottica che esce dal muro direttamente collegato al router)
- Incapsulamento: Scegliere il tipo di incapsulamento (campo Incapsulamento): PPPoE tipico per le connessioni dati autenticate (con username e password che devono essere fornite dal nuovo Operatore)/ IPoE tipico per le connessioni voce
- IPv4/IPv6 Mode: Modifica il tipo di indirizzamento

Informazioni PPP:

- Username PPP: inserire la username fornito dal Service Provider
- Password PPP: inserire la password fornito dal Service Provider
- Trigger Connessione PPP: lasciare us "connessione automatica" per una connessione sempre attiva
- PPPoE Passthrough: non modificare

802.1p 802.1q MRU/MTU	VLAN •	(1~4094)	Indirizzo IP Ottieni automaticamente un indirizzo IP Indirizzo IP statico Server DNS Ottieni Informazioni DNS automaticamente Usa il seguente indirizzo DNS statico
NAT Applica come Gateway predefi	Funzionalita di Routing Proxy IGMP nito GRD GRD	•	

VLAN:

- Abilitare/disabilitare le VLAN del circuito: necessario per le linee VDSL e per le connettivitàWAN Ethernet
- Modificare il valore 802.1p: questo valore permette di scegliere il livello di priorità del servizio (verificare quanto richiesto dal nuovo operatore)
- Aggiungere l'id VLAN (802.1q): necessario per le linee VDSL

MTU:

• Questo valore va modificato in base alle specifiche del nuovo operatore

Indirizzo IP:

• Modificare il modo di ottenimento dell'indirizzo IP: dinamico o statico

Server DNS

- Ottieni DNS automaticamente: permette di configurare automaticamente gli indirizzi IP dei DNS rilasciati dalla rete del nuovo operatore
- Usa il seguente indirizzo DNS statico: permette di inserire manualmente gli indirizzi IP dei server DNS che si desidera utilizzare

Funzionalità di Routing:

- NAT: verificare con il nuovo operatore di rete se l'IP geografico necessita di questa opzione oppure no
- Proxy IGMP: permette di abilitare il protocollo per la gestione dei gruppi Multicast
- Applica come Gateway predefinito: definisce se il router sia il gateway predefinito per le connessioni verso Internet
- Abilita Fullcone NAT: permette di abilitare il NAT one to one (verificare con il nuovo operatore di rete se abilitare questa opzione oppure no)

6RD

• 6RD da utilizzare solo in caso di connessioni IPv6

	Opzioni DHCP	
Opzioni Richieste		101
Opzioni Inviate		opzione 121
opzione 60 ID Produttore		
Opzione 61		
DUID		
opzione 125		

Opzioni DHCPC (solo in caso di configurazione ADSL/VDSL PPPoE)

- Opzioni Richiesta: verificare con il nuovo operatore di rete se e quale opzione abilitare
- Opzioni Inviate: verificare con il nuovo operatore di rete se e quale opzione abilitare
- ID Produttore: verificare con il nuovo operatore di rete se e quale opzione abilitare
- IAID: verificare con il nuovo operatore di rete se e quale opzione abilitare
- DUID verificare con il nuovo operatore di rete se e quale opzione abilitare

Cliccare sul tasto applica per rendere attiva la configurazione



Ripetere i passaggi descritti sopra per aggiungere ulteriori connettività (ad esempio un circuito voce dedicato)

Configurazione account VolP

Verificare I dati del proprio account voce con il nuovo operatore di rete

Cliccare sul tasto "Hamburger" in alto a destra e selezionare il menu Telefonia → SIP



Selezionare la voce Fornitore di servizi SIP

			SIP		
Acco	unt SIP Fornitore di servi	zi SIP			
II Se Con vene telet	ervice Provider SIP offre servizi di t tatta il tuo opertore telefonico se r gono automaticamente configurat fonica.	elefonia su internet in tecnologia ion riesci ad effettuare o ricevere i da remoto dal proprio operatore	VoIP con protocollo SIP. chiamate o se i campi di queste pagir telefonico, dopo circa 1 ora che la line	ne sono vuoti o incompleti. In generale tali ea è stata attivata ed il modem collegato a	parametri Ila presa
				+ Aggiungi t	√uovo Provider
#	Nome Fornitore di servizi SIP	Indirizzo Server Proxy SIP	Indirizzo del Server REGISTER	Dominio del Fornitore di servizi SIP	Modifica
1	windtre.it	windtre.it	windtre.it	windtre.it	ØÔ

Cliccare sul tasto

per modificare il preesistente profilo per aprire il popup di configurazione

	Modifica voce Provider	
Selezione Fornitore di servizi SIP		
Selezione Fornitore di servizi windtre	e.it	
Generale		
Fornitore di servizi SIP	✓ Abilita Fornitore di servizi SIP	
Nome Fornitore di servizi SIP	windtre.it	
Porta locale SIP	5060	(1025~65535)
Indirizzo Server Proxy SIP	windtre.it	
Porta Server Proxy SIP	5060	(1025~65535)
Indirizzo del Server del Registro SIP	windtre.it	
Porta del Server del Registro SIP	5060	(1025~65535)
Dominio del Fornitore di servizi SIP	windtre.it	

Generale

- Fornitore di servizi SIP: permette di abilitare il profilo dell'Operatore di Servizio (disabilitando questa voce non funzionerà il VoIP)
- Nome Service Provider SIP: inserire il dominio SIP fornito dal nuovo Operatore di Servizio
- Porta locale SIP: inserire la porta SIP fornita dal nuovo Operatore di Servizio
- Indirizzo Server Proxy SIP: inserire l'indirizzo del server SIP fornito dal nuovo Operatore di Servizio (questo server permette di effettuare/ricevere telefonate)
- Porta Server Proxy SIP: inserire la porta SIP fornita dal nuovo Operatore di Servizio
- Indirizzo del Server del Registro SIP: inserire l'indirizzo del SIP register fornito dal nuovo Operatore di Servizio (questo server consente la registrazione dell'account voce)
- Porta del Server del Registro SIP: inserire la porta SIP fornita dal nuovo Operatore di Servizio
- Dominio del Fornitore di servizi SIP: inserire l'indirizzo del SIP fornito dal nuovo Operatore di Servizio



	$\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{$
۱I	

Supporto RFC							
PRACK (RFC 3262, Richiede: 100rel)							
VoIP IOP Flags							
✓ Non inviare re-invita al server VoIP quando	✓ Non inviare re-invita al server VoIP quando l'SDP utilizza diversi codec						
🖌 Sostituisci '#' al posto di '%23' nei messag	ji SIP						
Rimuovi l'intestazione 'Route' dai messagg	Rimuovi l'intestazione 'Route' dai messaggi SIP						
Nome interfaccia bound							
Nome interfaccia bound 💿 Qualsia:	si WAN 🔘 MultiWAN						
Outbound Proxy							
Indirizzo Outbound Proxy	voip.windtre.it						
Porta Proxy Outbound	5060	(1025~65535)					
Utilizza prima l'opzione DHCP 120							
Intervallo porte RTP							
Porta Iniziale	40000	(1026~65482)					
Porta Finale	40018	(1044~65500)					

Supporto RFC

PRACK (RFC 3262, Richiede: 100rel): questa opzione serve per la corretta registrazione dell'account voce, in base alla configurazione della rete. Verificare con il nuovo Operatore di Servizio se sia necessario abilitare questa opzione

VoIP IOP Flags

- Non inviare re-invite al server VoIP quando l'SDP utilizza diversi codec. Verificare con il nuovo Operatore di Servizio se sia necessario abilitare/disabilitare questa opzione
- Sostituisci '#' al posto di '%23' nei messaggi SIP. Verificare con il nuovo Operatore di Servizio se sia necessario abilitare/disabilitare questa opzione
- Rimuovi l'intestazione 'Route' dai messaggi SIP. Verificare con il nuovo Operatore di Servizio se sia necessario abilitare/disabilitare questa opzione

Nome interfaccia bound

• Nome interfaccia di confine: lasciare invariato

Outbound Proxy

• Indirizzo Outbound Proxy (indirizzo server per le chiamate in uscita): inserire l'indirizzo del Outbound Proxy fornito dal nuovo Operatore di Servizio

- Porta Outbound Proxy: inserire la porta del Outbound Proxy fornito dal nuovo Operatore di Servizio
- Use DHCP Option 120 First: Verificare con il nuovo Operatore di Servizio se sia necessario abilitare/disabilitare questa opzione

Intervallo porte RTP

- Inizio porta: lasciare invariato
- Fine porta: lasciare invariato

Supporto SRTP		
Supporto SRTP		
Suite di sicurezza	AES_CM_128_HMAC_SHA1_80	(Crittografia e Tipo Autenticazione)
DTMF Mode		
DTMF Mode	RFC 2833	•
Tipo Trasporto		
Tipo Trasporto	UDP	•
Ignora IP diretti		
● Abilita 🔿 Disabilita		
Opzione FAX		
● G.711 Fax Passthrough 🔿 T.38 Fax	Relay	
Tag QoS		
Impostazione Marcatore SIP DSCP	46	(0~63)
Impostazione Marcatore RTP DSCP	46	(0~63)
Impostazione Timer		
Durata Validità Registro SIP	3600	(20~65535) secondi
Timer dei tentativi Registro SIP	1800	(30~65535) secondi
Scadenza Sessione	900	(100~3600) secondi
Min-SE	600	(90~1800) secondi
Intervallo di Composizione		
Intervallo di Composizione	3	▼ secondo

Supporto SRTP

- Supporto SRTP: serve per cifrare i pacchetti RTP. Verificre con il nuovo fornitore di servizio se sia necessario abilitare questa opzione
- Suite di sicurezza: se abilitate la funzione SRTP. Verificsre con il nuovo fornitore di servizio quale livello di encryption sia necessario usare
- DTMF Mode

• DTMF Mode: indica come verranno inviati i toni DTMF sulla rete. Verificare con il nuovo fornitore di servizio quale modalità usare

Tipo trasporto

• Tipo trasporto: selezionare se il trasporto dei pacchetti voce sia UDP o TCP. Verificare con il nuovo fornitore di servizio

Ignora IP diretti

• Permette di ignorare "chiamate" dirette all'IP del Vostro account VoIP

Opzione FAX

• Da modificare in base alla rete del nuovo fornitore di servizio

Tag QoS

• Permette di selezionare i livelli di QoS (espresso in dscp) della rete. Verificare con il nuovo fornitore di servizio

Impostazione Timer

- Durata Validità Registro SIP: permette di definire l'expire time. Verificare con il nuovo operatore di servizio
- Timer dei tentativi Registro SIP: permette di definire ogni qunto l'account voce deve inviare nuovamente il messaggio REGISTER. Verificare con il nuovo operatore di servizio
- Scadenza Sessione: permette di definire la durata della sessione. Verificare con il nuovo operatore di servizio
- Min-SE: permette di definire il valore Minimum Session-Expires. Verificare con il nuovo operatore di servizio

DNS SRV

Questa opzione serve per la registrazione dell'account voce. Verificare con il nuovo Operatore di Servizio se sia necessario abilitare per la registrazione VoIP una query DNS di tipo SRV

Cliccare sul tasto applica



Cliccare sulla voce Account SIP per configurare il Vostro nuovo account voce

	SIP								
, <mark>ccoun</mark> t	t SIP Fornitore di s	ervizi SIP							
Per poter effetture e ricevere le chiamate telefoniche, è necessario un Account VoIP SIP valido. Contatta il tuo operatore telefonico se non riesci ad effettuare o ricevere chiamate o se i campi seguenti sono vuoti o incompleti. In generale tali parametri vengono automaticamente configurati da remoto dal proprio operatore telefonico, dopo circa 1 ora che la linea è stata attivata ed il modem collegato alla presa telefonica.									
				ŧ	Aggiungi Nuovo Account				
#	Abilita	Account SIP	Fornitore di servizi	Numero Account	Modifica				
1	Disabilitato	SIP1	windtre.it	LINEA 1	区合				
2	Disabilitato	SIP2	windtre.it	LINEA 2	6				

Cliccare sul tasto per modificare il preesistente profilo per aprire il popup di configurazione

	Modifica Voce Account SIP
Seleziona account SIP	
Seleziona account SIP	SIP1
Associazione Fornitore di se	vizi SIP
Account SIP associato con	windtre.it
Generale	
Abilita Account SIP	
Numero account SIP	LINEA 1
Autenticazione	
Nome utente	LINEA 1
Password	****
Applica a telefono	
FXS Telefono	✓ PHONE1 ✓ PHONE2

Generale

- Abilita Account SIP: spuntare la casella per rendere attivo l'account VoIP
- Numero account SIP: corrisponde al Vostro numero di telefono. Verificare con il novo Operatore di servizio in che formato deve essere inserito Il prefisso internazionale (0039, 39, +39)

Autenticazione

- Nome utente: deve essere fornito dal nuovo operatore di servizio (0039, 39, +39)
- Password: deve essere fornito dal nuovo operatore di servizio

Applica a telefono

• FXS Telefono: spuntare su quale/quali porte FXS collegare il Vostro telefono

Tipo URL	po URL							
Tipo URL	SIP 🗸							
Funzionalità Voce	Funzionalità Voce							
Tipo Compressione Primaria	G.729							
Tipo Compressione Secondaria	G.711a 👻							
Tipo Compressione Terziaria	G.711u -							
Controllo Volume vocale	Middle 🗸							
Controllo Volume d'ascolto	Middle 🗸							
🛃 Abilita G.168 (Cancellazione Eco)	 ✓ Abilita G.168 (Cancellazione Eco) ✓ Abilita VAD (Voice Active Detector) 							
✓ Abilita VAD (Voice Active Detector)								
Funzionalità chiamate	Funzionalità chiamate							
✓ Abilita le Chiamate in attesa								
Timer di Rifiuto Chiamata in Attesa	20	(10~60) Second						
Abilita Non Disturbare (DND)	Abilita Non Disturbare (DND)							
Attenzione: Se abiliti questa voce, non riceverei informazi	Attenzione: Se abiliti questa voce, non riceverei informazioni sul numero che ti chiama.							
Abilita il Blocco delle Chiamate Anonime in	Abilita il Blocco delle Chiamate Anonime in arrivo							
Abilita e-mail di notifica per Chiamata senz	Abilita e-mail di notifica per Chiamata senza risposta							
Account Mail								
Invia notifica all'e-mail								
Oggetto dell'e-mail per Chiamata Persa	You have Got 1 Missed Call							
Avviso: Configura il server e-mail nella sezione Avanz	Avviso: Configura il server e-mail nella sezione Avanzate > Notifiche e-mail.							

Tipo URL

• Tipo URL: serve per definire "come" il numero di telefono deve presentarsi sulla rete. Verificare con il nuovo Operatore di ervizio

Funzionalità Voce

• Questa è la lista, in ordine di preferenza, dei codec di compressione voce da utilizzare per le ciamate voce e fax. Verificare con il nuovo Operatore di Servizio quali codec siano supportaati sulla rete

Funzionalità Chiamate

Le voci contenute in questa sezione sono da configurare a discrezione ed uso dell'utente

Cliccare sul tasto applica

