Modem Fibra (ONT) ALU I-240W-Q Manuale Utente



I

Sommario

1	Acce	sso all'interfaccia web di gestione1
2	Confi	gurazioni1
	2.1 LAN	Ν1
	2.2 Ret	e Wireless (WLAN)
	2.3 Sic	urezza4
	2.3.1	Filtro MAC4
	2.3.2	Filtro IP4
	2.3.3	DMZ e ALG5
	2.4 App	blicazioni avanzate5
	2.4.1	Port Forwarding5
	2.4.2	NAT6
	2.4.3	NTP6
	2.4.4	USB Storage7
	2.5 Mai	nutenzione7
	2.5.1	Password7
	2.5.2	Backup and Restore
	2.5.3	Riavvio8
	2.5.4	Factory Default
	2.5.5	Log9

1 Accesso all'interfaccia web di gestione

Lanciare un comune browser e digitare <u>http://192.168.1.1</u> nella barra degli indirizzi.

Scrivere "admin" sia nel campo Username che nel campo Password.



2 Configurazioni

2.1 LAN

Nella pagina "LAN" è possibile configurare i parametri della rete locale (LAN), quali l'indirizzo IP locale del modem stesso (pre-impostato a 192.168.1.1) ed il range degli indirizzi IP locali che il server DHCP assegnerà ai dispositivi connessi, che determina anche il numero massimo di dispositivi che si possono connettere al modem tramite le porte LAN e/o la rete wireless.

Network > LAN Network AN AN VAN VAN VAN VIFI DHCP Enable DHCP Enable DHCP Start IP Address DHCP End IP Address Security Application Maintain Ind MAC Address Bind MAC Address Bind IP Address		GPON Home Gateway	Logout
Status IP Address 192.188.1.1 AN Subnet Mask 255.255.255.0 //FI DHCP Enable Image: Control of the cont		Network > LAN	
AN IP Address 192.168.1.1 /AN Subnet Mask 255.255.05 //IFI DHCP Enable Image: Comparison of the comparison of t	Status Network		
AN Subnet Mask 255.255.0 //Fl DHCP Enable Image: Control of the control of	AN	IP Address	192.168.1.1
Initiation DHCP Enable Initiation DHCP Enable NS DHCP Start IP Address R-069 DHCP End IP Address Security DHCP Lease Time Application Maintain Bind MAC Address Image: Comparison of the product of	/AN	Subnet Mask	255.255.255.0
DHCP Start IP Address 192.168.1.2 R-069 DHCP End IP Address 192.168.1.254 DHCP Lease Time 1440 (2~129600 minutes, or 0 means 1 day)minutes. Maintain Bind MAC Address Ind IP Address I	/iFi	DHCP Enable	
R-069 DHCP End IP Address 192.168.1.254 Security Application Maintain DHCP Lease Time 1440 (2~129600 minutes, or 0 means 1 day)minutes. Bind MAC Address	NS	DHCP Start IP Address	192.168.1.2
Security DHCP Lease Time 1440 (2~129600 minutes, or 0 means 1 day)minutes. Maintain Bind MAC Address Bind IP Address Bind IP Address Bind IP Address Add Bind MAC Address Bind IP Address	R-069	DHCP End IP Address	192.168.1.254
Bind MAC Address Bind IP Address Add Bind MAC Address Add Bind MAC Address Bind B B Address Bind B Address Bind B B B Address Bind B B B Address Bind B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	Security Application Maintain	DHCP Lease Time	1440 (2~129600 minutes, or 0 means 1 day)minutes.
Bind IP Address Add		Bind MAC Address	
Add		Bind IP Address	
Pind MAC Addross Pind IP Addross Poloto		Ad	d
Bind WAC Address Bind IF Address Delete		Bind MAC Address Bind IP Addres	s Delete

NOTA: se viene deselezionata l'opzione "DHCP Enable" sarà possibile connettere solo dispositivi con l'indirizzo IP locale impostato staticamente.

2.2 Rete Wireless (WLAN)

Nella pagina "WiFi" è possibile impostare e modificare alcuni parametri della rete wireless del modem, tipicamente la potenza di trasmissione (25%, 50%, 75% and 100%), il nome della rete (SSID Name), i criteri di protezione della rete wireless (Encrypt mode) e la password wireless (WPA Key).

Questo modem supporta fino a 4 reti wireless contemporanee, ciascuna personalizzabile a piacere. Selezionando dalla lista "SSID Select" una rete, è possibile attivare la singola rete wireless e configurarne i parametri di funzionamento.

	GPON Home Gateway	Logout
	Network > WiFi	
Status Network	Enable	
WAN	Mode	auto(b/g/n)
WiFi	Channel	Auto
Routing DNS	Transmitting Power	100%
TR-069	WiFi Mac Filter	Enable 💌
Security Application	SSID Select	SSID1 💌
Maintain	SSID Name	WIFI-1820
	Enable SSID	Enable 💌
	SSID Broadcast	Enable 💌
	SSID Isolate	Disable 💌
	Enable WPS	Enable
	WPS Mode	PBC 💌
	PIN Code Number	
	W	/PS Connect
	Encrypt Mode	WPA/WPA2 Personal V
	WPA Version	WPA1/WPA2 V
	WPA Encryption Mode	TKIP/AES 🗸
	WPA Key	9128701042

Save

Refresh

2.3 Sicurezza

2.3.1 Filtro MAC

In questa pagina è possibile abilitare e configurare le regole per il filtro sulla navigazione di uno o più dispositivi dei quali siano noti i MAC Address.

	GPON Home Gateway		Logou
	Security > Mac Filter		
Status			
Network	Enable Mac Filter		
Security	Maa Addroop		
Mac Filter	Mat Address		
IP Filter		Add	
DMZ and ALG	Mac Filter Mode	Black 💌	
Application			
Maintain			
	Mode Mac Address De	lete	

2.3.2 Filtro IP

In questa pagina è possibile abilitare e configurare le regole per il filtraggio del traffico per uno o più dispositivi dei quali siano noti gli indirizzi IP.

	GPON Home Gateway	Logout
	Security > IP Filter	
●Status		
Network	Enable IP Filter	
Security	Mode Drop 💌	
Mac Filter	Source Start IP Address	
IP Filter		
DMZ and ALG	Source End IP Address	
Application	Destination Start IP Address	
Maintain	Destination End IP Address	
	Protocol ALL 💌	
	Add	
	Source Source Source Source Source Source Destination Destination Mode Start IP End IP Start End IP End IP Start End Port Start IP End IP Start P Address Address Port Port End Port Address Address	tion Destination ort End Port
	Save Refresh	

2.3.3 DMZ e ALG

In questa sezione è possibile abilitare e configurare le regole per la DMZ e del protocollo ALG.

	GPON Home Gateway	Logout
	Security > DMZ and ALG	
●Status		
Network	ALG Config	FTP 🗹 TFTP 🗹 SIP 🗌 H323 🗹 RTSP 🗹 L2TP 🗹 IPSEC 🗹
Security		Save ALG
Mac Filter		
IP Filter		
DMZ and ALG	DMZ Config	
 Application Maintain 	WAN Connection List	1_INTERNET_R_VID_835
	Enable DMZ	
	DMZ IP Address	Customer setting 🗾 0.0.0.0
		Save DMZ

2.4 Applicazioni avanzate

2.4.1 Port Forwarding

In questa pagina è possibile creare delle regole di Port Forwarding per la singola connessione internet, generalmente utili per indirizzare verso un dispositivo specifico, quale un Server FTP, un Server http, o un server di altre applicazioni, tutto il traffico proveniente da internet su una specifica porta esterna.

	GPON Home Gateway		Logout
	Application > Port Forwarding		
●Status			
Network	WAN Port	~	
Security	LAN Port		
Application			
Port Forwarding	Internal Client	Customer setting	
NAT Applications	Protocol	TCP	
DDNS	Enable Mapping		
NTP			
USB Storage	WAN Connection List		
Maintain		Add	

WAN Port LAN Port Device Name Internal Client Protocol Status Delete

2.4.2 NAT

In questa sezione è possibile abilitare e configurare il NAT, il cui scopo è quello di dedicare particolari "porte" a determinate "applicazioni" o "servizi", in modo tale che il traffico internet su tali porte che arriva al modem venga "indirizzato" verso la macchina interna (server o internal client) che sta erogando il particolare servizio richiesto.

	GPON Home Gateway	Logout	t
	Application > NAT Applications		
●Status			
Network	APPName	AIM Talk	
Security	Internal Officet		
Application	Internal Client	Customer setting	
Port Forwarding	WAN Connection List	1_INTERNET_R_VID_835	
NAT Applications	Add		
DDNS			
NTP			
USB Storage	Device Name LAN IP Application Nam	ne WAN Port Range LAN Port Range Delete	
Maintain			

2.4.3 NTP

Affinché il modem tenga automaticamente e costantemente aggiornati tramite internet la propria data e la propria ora di sistema, in questa sezione è possibile configurare fino a due Server NTP di terze parti con i quali il modem si allinea periodicamente.

	GPON Home Gatewa		Logout
	Application > NTP		
●Status			
Network	Enable NTP Service		
 Security Application 	Current Time	1/30/2015 2:03:27 PM	
Port Forwarding	First Time Server	time.nist.gov	
NAT Applications	Second Time Server	Customer setting 💌	pool.ntp.org
DDNS	Interval Time	86400 (0-25	i9200)seconds
NTP		(0.20	
USB Storage	Time Zone	(GMT-00:00) Casabla	nca, Monrovia 🔽
●Maintain		Save	Refresh

2.4.4 USB Storage

La funzionalità USB Storage consente di creare un server FTP, grazie al quale è possibile connettere un dispositivo di archiviazione di massa (hard disk o chiavetta) ad una porta USB ed utilizzarlo come archivio accessibile tramite un client ftp o un semplice browser.

Per proteggere i dati presenti in tale archivio, è necessario definire una utenza con relativa passowrd, che verrà richiesta all'accesso al server FTP così creato.

	GPON Home Gateway		Logout
	Application > USB Storage		
●Status			
Network	Enable FTP Server		
Security	lleemane	lan a dunia	
Application	Username	Inpadmin	
Port Forwarding	Password	•••••	
NAT Applications	Re-enter Password	•••••	
DDNS			
NTP			
USB Storage	HOST NUM DEV NUM	Format	
	S	Refresh	

2.5 Manutenzione

2.5.1 Password

In questa pagina è possibile modificare la password di accesso all'interfaccia web di gestione del modem.

	GPON Home Gateway	Logout
	Maintain > Password	
●Status ●Network ●Security ●Application ■Maintain	Original Password	
Password	Re-enter Password	
SLID Configuration Backup and Restore Firmware Upgrade	Prompt Message]
Reboot Device		
Factory Default		
Diagnose		
Log		

2.5.2 Backup and Restore

In questa sezione è possibile effettuare il back up ed il ripristino (restore) della configurazione del modem, utile laddove si debba effettuare un reset del modem e si vogliano successivamente ricaricare le impostazioni personalizzate, come indicato nei paragrafi precedenti.

	GPON Home Gateway		Logout
	Maintain > Backup and Restore		
Status Security Application Maintain Password SLID Configuration	Select File Import Config File Export Config File) 浏览…) Import Export	
Backup and Restore			
Firmware Upgrade Reboot Device Factory Default Diagnose Log			

2.5.3 Riavvio

Con questa funzionalità è possibile riavviare il modem.

	GPON Home Gateway	Logout
	Maintain > Reboot Device	
Status Network Security Maplication Maintain Password SLID Configuration	Reboot	
Backup and Restore		
Firmware Upgrade		
Reboot Device		
Factory Default		
Diagnose		
Log		

2.5.4 Factory Default

In caso sia necessario effettuare un reset del modem alla configurazione di fabbrica (default), si ricorda che tutte le configurazioni e personalizzazioni del cliente verranno perse.

	6	
	GPON Home Gateway	Logout
	Maintain > Factory Default	
Status Network Security Application Maintain Rassword	Factory Default	
SLID Configuration		
Backup and Restore		
Firmware Upgrade		
Reboot Device		
Factory Default		
Diagnose		
Log		

2.5.5 Log

Qui è possibile vedere tutte le attività del modem, tra le quali eventuali errori.

	GPON Home Gateway	Logout
	Maintain > Log	
●Status ●Network ●Security ●Application	Writing Level Debug	
Maintain		
Password	Manufacturer: CIGG ProductClass: 87HG2	
SLID Configuration	SerialNumber: CIGG17171820 IP: 192.168.1.1	
Backup and Restore	HWVer: 0040-48-01 SWVer: 3FE53219A0C160	=
Firmware Upgrade		
Reboot Device	2000-01-01 00:00:47 [Warning] wan15 state change, from [Down] to [Up] 2000-01-01 00:01:41 [Alert] 104001 The system will reboot now.	
Factory Default	2000-01-01 00:00:47 [Warning] wan15 state change, from [Down] to [Up] 2000-01-01 00:01:15 [Informational] admin at 192:168:1:180 has logined in.	
Diagnose	2000-01-01 00:01:31 [Informational] Configure Wan connection:Update one routed p	ppoe
Log	wan connection. 2000-01-01 00:01:36 [Warning] wan0 state change, from [Down] to [Connecting] 2000-01-01 00:02:20 [Informational] Configure TRD69 parameters 2000-01-01 00:02:43 [Informational] Configure Wan connection:Create one routed d	ihop wan 💌

Save

Refresh