



Manuale dell'utente

Wi-Fi 6 Combo VDSL2 GPON IAD

DVA-6800Z

Prefazione

D-Link si riserva il diritto di rivedere la presente pubblicazione e di apportare modifiche al suo contenuto, senza obbligo di comunicazione a persone od organizzazioni in merito a tali revisioni o modifiche.

Revisioni del manuale

Revisione	Data	Descrizione
1.00	14 Dicembre 2020	• Release iniziale, hardware revisione A1

Marchi commerciali

D-Link e il logo D-Link sono marchi commerciali o marchi registrati di D-Link Corporation o delle sue consociate negli Stati Uniti o in altri paesi. Tutti gli altri nomi di società o di singoli prodotti menzionati in questo documento sono nomi commerciali o marchi commerciali delle rispettive società.

Copyright © 2020 by D-Link Corporation.

Tutti i diritti sono riservati. È vietato riprodurre, in tutto o in parte, la presente pubblicazione senza preliminare autorizzazione scritta di D-Link Corporation.

Potenza ErP utilizzata

Questo dispositivo è predisposto per il risparmio energetico: il passaggio automatico alla modalità di Standby di risparmio energetico avviene se non viene trasmesso alcun pacchetto dati in rete. Quando il dispositivo non viene utilizzato, può essere spento.

Standby di rete: 6.21 watt

Spento: 0.17 watt

Sommario

Panoramica sul prodotto	1	Wi-Fi Guest	35
Contenuto della confezione	1	Band Steering.....	37
Requisiti di sistema	2	GPON	38
Introduzione.....	3	Controllo parentale.....	39
Caratteristiche.....	3	Stato servizio	39
Panoramica hardware	4	Amministrazione.....	40
Pannello frontale.....	4	Host-Policy Association	41
Vista posteriore.....	6	Elenco Consentiti/Non consentiti.....	42
		Configurazione criteri.....	43
Installazione.....	7	Rete utente.....	44
Configurazione	8	Mapping porte.....	45
Home	9	DNS dinamico	46
Internet	11	Servizio di archiviazione.....	47
Wi-Fi	12	Dispositivi di archiviazione.....	48
Rete Utente	14	Condivisione file di rete.....	49
Wi-Fi Ospiti	18	Account utente	50
VoIP	20	Server FTP	51
Firewall	21	Condivisione Media DLNA	52
Port Mapping	22	Sicurezza	53
Condivisione USB	24	Firewall.....	54
		DMZ	55
Configurazione avanzata	25	Controllo parentale	56
Home	25	Impostazioni.....	57
Utenti	27	Interfacce fisiche	60
Wi-Fi.....	28	Modem	61
Wi-Fi 2.4GHz	29	Carta SIM	62
Wi-Fi 5GHz	32		

WAN USB	63	Server PPTP/L2TP	91
Modem USB	64	IPsec	92
Operatore.....	65	DNS dinamico	93
Connessioni di rete.....	66	Data/Ora.....	94
Bridge e VLAN	67	Gestione	95
Elenco bridge	68	Agent UPnP	96
Filtri bridge	69	Server Telnet	97
Server DHCP e Relay	70	Server SSH	98
Client DNS e Relay	71	GUI Web.....	99
Client DNS.....	72	Servizio VoIP	100
Relay DNS.....	73	IPv6	101
Nomi host	74	Impostazioni globali	102
Routing e QoS	75	Autosense Failover	103
Criteri routing.....	76	Sistema	104
Classificazione del traffico	77	Log di sistema	105
ALG Flows	78	Diagnostica	106
Policers	79	UDP Echo	107
Code.....	80	Ping	108
ALG.....	81	Download	109
NAT e mappatura di porta	82	Upload	110
Impostazioni di interfaccia NAT.....	83	Traceroute.....	111
Mapping porte.....	84	Riepilogo interfacce.....	112
Indirizzi pubblici.....	85	Uso di memoria di caricamento CPU.....	113
Proxy.....	86	Connessioni attive	114
Proxy IGMP	87	Riavvia.....	115
Proxy RTSP	88	Ripristino impostazioni di fabbrica	116
Proxy PPPoE	89	Salva configurazione	117
VPN.....	90	Backup del file di configurazione.....	118

Carica file di configurazione	119
Aggiornamento firmware	120
Connettere un Client wireless al Router	121
Pulsante WPS.....	121
Windows® 10	122
Windows® 8.....	124
Windows® 7.....	126
Windows Vista®	129
Windows® XP	132
Risoluzione dei problemi	135
Nozioni di base sulla rete wireless	139
Informazioni sulla tecnologia wireless.....	140
Suggerimenti	142
Modalità wireless.....	143
Nozioni di base sulle reti	144
Verifica dell'indirizzo IP.....	144
Assegnazione di un indirizzo IP statico	145
Protezione della rete wireless	146
Informazioni su WPA.....	146
Specifiche tecniche.....	147

Panoramica del prodotto

Contenuto della confezione



DVA-6800Z Wi-Fi 6 Combo VDSL2 GPON IAD



Cavo Ethernet



Cavo DSL



Adattatore di alimentazione

Se uno o più degli articoli sopra elencati risultano mancanti, rivolgersi al rivenditore.

Nota: *l'utilizzo di un alimentatore con tensione diversa rispetto a quella dell'alimentatore fornito con DVA-6800Z può causare danni e invalida la garanzia del prodotto.*

Requisiti di sistema

Requisiti di rete	<ul style="list-style-type: none">• Connessione Internet xDSL o GPON• Wireless 802.11 a\b\g\n\ac\ax o una porta LAN Ethernet
Requisiti dell'utilità di configurazione basata su Web	<p>Computer con i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP SP3 o Mac OS X 10.3 o superiore• Una scheda di rete Ethernet installata• Una scheda di rete Wireless installata <p>Requisiti browser:</p> <ul style="list-style-type: none">• Internet Explorer 10 o superiore, Edge 13 o superiore• Firefox 36 o superiore• Safari 8 o superiore• Chrome 40 o superiore <p>Utenti Windows®: Verificare di disporre dell'ultima versione di Java installata. Per scaricare la versione più recente, visitare www.java.com.</p>

Introduzione

Il modem router DVA-6800Z Wi-Fi 6 Combo VDSL2 GPON IAD è un router altamente integrato e dotato di tutto ciò che serve all'utente per ottenere un accesso Internet ad alta velocità. Combina modem ADSL2+/VDSL2, GPON, porta Gigabit Ethernet/Internet, supporto Internet 4G mobile, Voice over Internet Protocol (VoIP) e Gigabit wireless in un singolo prodotto facile da usare ed in grado di condividere la connessione Internet con tutti i dispositivi della propria rete LAN\WLAN.

Caratteristiche

- GUI intuitiva per la configurazione via Browser Web
- Compatibile con tutte le applicazioni Internet standard
- Standard di settore e interfaccia DSL interoperabile
- WLAN con velocità di trasferimento dati ad alta velocità, fino a 3600 Mbps*, compatibile con apparecchiature conformi IEEE 802.11b/g/n/ac/ax sulle frequenze dei 2.4GHz 5Ghz
- Routing e bridging IP
- Modalità di trasferimento asincrono (ATM) e supporto DSL (digital subscriber line, ADSL2+)
- Modalità di trasferimento pacchetto (PTM) e supporto VDSL (digital subscriber line, 17a - 35b)
- Interfaccia WAN ottica GPON
- Protocollo point-to-point (PPP)
- Traslazione indirizzo porta/rete (NAT/PAT)
- QoS (Quality of Service)
- Funzioni di sicurezza LAN wireless: WPA/WPA2/WPA3, 802.1x, client RADIUS
- Universal Plug and Play (UPnP)
- Filtro Web
- Connessione WAN mobile 3G/4G/5G mediante adattatore USB (non fornito)
- Archiviazione di massa USB, SAMBA
- Statistiche e monitoraggio di sistema
- Integrazione VoIP
- Supporto Zigbee 3.0

* Velocità di trasferimento dati wireless teorica massima secondo le specifiche degli standard IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac e 802.11ax. La velocità effettiva di trasferimento dati potrebbe variare. Le condizioni della rete e fattori ambientali, tra cui il volume del traffico di rete, i materiali e la struttura dell'edificio, nonché il sovraccarico della rete, possono infatti ridurre la velocità effettiva di trasferimento dei dati. Le condizioni ambientali influiscono negativamente sulla portata del segnale wireless.

Panoramica hardware

Pannello frontale




1	Pulsante WLAN	Premere per attivare/disattivare le reti wireless.		
2	Pulsante WPS	Premere per 1 secondo per abilitare l'associazione WPS.		
3	Power	Verde	Spento	Alimentazione disattivata.
			Acceso	Avvio del sistema completo.
		Rosso	Acceso	Interruzione dell'alimentazione.
4	DSL	Verde	Spento	Nessun segnale di linea rilevato.
			Lampeggiante	Inizializzazione ADSL\VDSL.
			Acceso	ADSL\VDSL Online.
5	Internet	Verde	Spento	La connessione ADSL\VDSL non è stabilita.
			Acceso	Connessione Internet stabilita.
		Rosso	Acceso	Autenticazione non riuscita.
6	WLAN	Verde	Acceso	Rete WiFi attiva.
			Spento	La connessione Wi-Fi non è attiva.
			Lampeggiante	Traffico dati rete WiFi.
			Lampeggio lento	Associazione WPS in corso.
			Rosso	Acceso

7	Voice (1/2)	Verde	Spento	Nessun segnale telefonico rilevato.
			Acceso	Interfaccia telefono pronta.
			Lampeggiante	Chiamata attiva.
		Rosso	Acceso	Nessun account VoIP registrato.
8	Fiber	Verde	Acceso	Collegamento attivo (Stato O5).
			Spento	Non collegata o disattivata.
		Rosso	Acceso	Collegamento non attivo (LOS) .
9	USB	Verde	Acceso	È stata stabilita la connessione con un dispositivo 3G/4G/5G o USB.
			Spento	Nessuna connessione stabilita con un dispositivo 3G/4G/5G o USB.
			Lampeggiante	Traffico dati porta USB.
		Rosso	Acceso	Errore di autenticazione dispositivo 3G/4G/5G.

Panoramica hardware

Vista posteriore



1	DSL	Porta RJ-11 che collega il router al doppino telefonico ADSL\VDSL tramite un cavo telefonico.
2	TELEFONO (1/2)	Porta RJ-11 che utilizza un cavo del telefono per collegare fino a 2 apparati telefonici analogici.
3	LAN Gigabit (1-3)	Porte RJ-45 Gigabit Ethernet per collegare PC o altri dispositivi tramite cavo Ethernet.
4	WAN/LAN Gigabit	Porta RJ-45 Gigabit Ethernet per la connessione a un altro router, modem, PC o altri dispositivi tramite cavo Ethernet.
5	RESET	Ripristino delle impostazioni di fabbrica. Premere per 10 secondi il pulsante all'interno del foro quando il dispositivo è acceso.
6	Pulsante di alimentazione	Accende/spegne il dispositivo.
7	Ingresso di alimentazione	Per collegare l'alimentatore. La tensione di ingresso è 12V CC, 2.5A.
8	USB 2.0	Porta USB 2.0 per collegare un dongle 3G/4G/5G o altri dispositivi di archiviazione USB.
9	USB 3.0	Porta USB 3.0 ad alta velocità per collegare un dongle 3G/4G/5G o altri dispositivi di archiviazione USB.
10	FIBRA	Porta per fibra ottica GPON.

Installazione

Scelta di una posizione

Vari fattori ambientali potrebbero influire sulla funzione wireless del router. Se un dispositivo di rete wireless viene configurato per la prima volta, leggere le seguenti informazioni.

Il router può essere posizionato in una scrivania o in uno scaffale e, idealmente, gli indicatori LED devono essere rivolti verso la parte anteriore in quanto potrebbe essere necessario visualizzarli in caso di problemi.

Progettata per disporre di un raggio massimo di 100 metri all'interno e fino a 300 metri all'esterno, la LAN wireless consente di accedere alla rete ovunque.

Tuttavia il raggio operativo può essere limitato a seconda del numero e dello spessore delle pareti, dei soffitti o a causa di altri oggetti che devono essere attraversati dai segnali wireless. Il raggio operativo standard varia a seconda del tipo di materiali e del rumore RF di fondo ed in genere delle interferenze radio riscontrati a casa o in ufficio.

Collegamento del router

Fase 1:

Collegare la porta **DSL** nel router alla presa telefonica a parete con un cavo telefonico o, in caso di linea fibra, utilizzare la connessione **GPON**.

Fase 2:

Collegare la porta **LAN** del router a una porta Ethernet LAN in un PC utilizzando un cavo Ethernet (MDI/MDIX).


Fase 3:

Collegare l'alimentatore nella presa a parete, quindi collegare l'altra estremità alla porta **Ingresso alimentazione** nel router.

Nell'immagine a margine viene mostrata la connessione di router, PC e telefoni.

Fase 4:

Se si utilizza il servizio Internet 3G/4G/5G, connettere il modem dati USB compatibile all'interfaccia **USB** sul pannello posteriore. Per utilizzare il servizio telefonico VoIP, collegare il telefono all'interfaccia **LINE1\2** sul pannello posteriore.



Configurazione

Per accedere all'interfaccia di configurazione Web del router, aprire su di un computer già connesso al router mediante porta ethernet o via wireless la pagina di un browser Web compatibile ed inserire l'indirizzo IP del router (predefinito: **192.168.1.1**).

Verrà visualizzata la schermata di accesso in cui inserire il Nome utente e Password (quelli predefiniti sono riportati nell'etichetta del prodotto).

Dopo avere eseguito l'accesso, verrà visualizzata la schermata principale **Home** che fornirà una completa panoramica dello stato e della configurazione corrente del router.

Home

La schermata **Home** fornisce un elenco di tutte le funzioni disponibili.

Internet: Il menù **Internet** consente di visualizzare lo stato della connessione e modificarne le impostazioni. Per ulteriori dettagli consultare la voce **Internet alla pagina 15**.

Wi-Fi: Il menù permette di attivare/disattivare e configurare le reti wireless. Per ulteriori dettagli consultare la voce **WiFi alla pagina 16**.

Rete Utente: Il menù **Rete utente** mostra una mappa della rete locale, consente di configurare le impostazioni della rete locale e i dispositivi USB. Per ulteriori dettagli consultare la voce **Rete Utente alla pagina 18**.


Wi-Fi Ospiti: Il WiFi Ospite offre la possibilità di configurare un hotspot privato per i dispositivi wireless utilizzati dai propri ospiti. Per ulteriori dettagli consultare la voce **WiFi Ospite alla pagina 22**.

VoIP: Il menù **VoIP** mostra lo stato delle linee telefoniche e consente di visualizzare l'elenco delle chiamate. Per ulteriori dettagli consultare la voce **VoIP alla pagina 24**.

Firewall: Nel menù **Firewall** è possibile configurare il firewall integrato nel router. Per ulteriori dettagli vedere la voce **Firewall alla pagina 25**.

Port Mapping: Consente di specificare una porta o un intervallo di porte da aprire per specifici dispositivi della rete. Per ulteriori dettagli consultare la voce **Port Mapping alla pagina 26**.

Condivisione USB: Il menù **Condivisione USB** consente di condividere i file di un dispositivo USB connesso al router. Per ulteriori dettagli consultare la voce **Condivisione USB alla pagina 29**.



Home (continua ...)

In qualsiasi momento è possibile, tramite il menù che compare facendo clic sull'icona dei tre cursori in alto a sinistra della scritta D-Link, riavviare o ripristinare il dispositivo, ripetere la configurazione guidata o passare alla Vista Avanzata.



Per ulteriori dettagli sulla Vista avanzata consultare la voce **Vista avanzata alla pagina 30**.



Internet

La schermata **Internet** consente di verificare in un unico colpo d'occhio i vari parametri di funzionamento della connessione al vostro al provider Internet.

Connessione fisica

Stato: Indica lo stato attuale della connessione fisica ad Internet che può essere attiva o stabilita (**Up**) o non presente (**Down**).

Connessione Attiva: Questa voce indica la modalità della Connessione fisica attiva (xDSL, 3G\4G\5G, Fibra).

Tempo di connessione: Questa voce indica da quanto tempo la connessione Internet è attiva.

Ulteriori Impostazioni: Facendo clic su questa voce saranno visibili altri specifici parametri tecnici di funzionamento della Connessione fisica in uso.

Connessione IP

Stato: Indica lo stato attuale della connessione IP con il Provider Internet che assegna l'IP pubblico al router.

Tempo di Connessione: Questa voce indica da quanto tempo la connessione Internet con uno specifico IP pubblico assegnato è attiva.

Indirizzo IP: Questa voce consente di visualizzare l'indirizzo IP pubblico attualmente in uso.

Banda utilizzata \ Dati trasferiti: Tramite questa voce è possibile visualizzare in tempo reale la banda utilizzata e la quantità di dati trasferiti mediante la connessione Internet in uso in **Upload** e **Download**.

Ulteriori Impostazioni: Facendo clic su questa voce saranno visibili ulteriori parametri relativi alla Connessione IP in uso quali gli IP del Gateway e dei server DNS.

Attenzione: In caso di Connessione Internet assente, si attiveranno delle apposite voci del menù per la **Risoluzione problemi** di colorazione rossa.

🔗 Connessione Fisica

Stato	Up 🟢
Connessione Attiva	xDSL
Tempo di Connessione	-
Velocità Connessione Fisica	
Uplink	997 kb/s
Downlink	20 Mb/s

Ulteriori Impostazioni ▾

↔️ Connessione IP

Stato	Up 🟢	
Tempo di Connessione	1 giorno 16 ore	
Indirizzo IP	PPP	
Banda utilizzata	Up	57 kb/s
	Down	88 kb/s
Dati trasferiti	Up	60 MB
	Down	31 MB

Ulteriori Impostazioni ▾

WiFi

La schermata **WiFi** consente di configurare veri parametri relativi alle reti wireless.

Accesso

Abilitato: Tramite il cursore posto alla destra di questa voce è possibile attivare o disattivare ciascuna o entrambe le reti wireless a 2.4Ghz o 5Ghz.

Nome rete (SSID): Qui è possibile visualizzare il **nome della rete wireless** o **SSID** inserito in fase di configurazione mediante il wizard o nelle schermate della Vista avanzata.

Password: Spuntando la casella **Mostra password**, è possibile visualizzare in chiaro la password di accesso alle reti wireless.

Tasto WPS: Facendo clic sul Tasto WPS (WiFi Protected Setup) si attiva la procedura di registrazione automatica di un client wireless che dispone dello stesso protocollo di connessione semplificata, senza dover immettere manualmente la password di accesso alla rete WiFi.

Configurazioni

Band Steering: Il Band Steering consente la connessione automatica di ciascun client wireless alle reti a 2.4Ghz e a 5Ghz. A seconda del numero di dispositivi connessi, delle condizioni di saturazione e di potenza del segnale radio in uso, il router sceglierà in automatico su quale frequenza collegare i vari dispositivi dual band.

Maschera SSID: Tramite il cursore posto alla destra di questa voce è possibile rendere invisibile ai dispositivi il nome SSID di una o di entrambe le reti WiFi gestite dal DVA-6800Z.

Isolamento del client: Attivando questa funzione tramite l'apposito cursore il client connesso alla rete Wi-Fi viene isolato dagli altri client connessi alla rete LAN e WLAN principale del router pur continuando a poter accedere a Internet.

Accesso Distinte 2.4 e 5 GHz ▾

2.4 GHz

Abilitato

Nome Rete (SSID) D-Link-33AA70

Password

Mostra password

WPS

5 GHz

Abilitato

Nome Rete (SSID) D-Link-33AA70

Password

Mostra password

WPS

Configurazioni

Band Steering

Maschera SSID

Isolamento del Client

Modalità Sicurezza WPA2-Personal ▾

Modalità wireless 802.11 Auto (b,g,n,ax / a,n,ac,ax) ▾

Canale Auto (6 / 128) ▾

Dimensione Canale Preferita Auto (20MHz / 80MHz) ▾

WiFi (continua ...)

Modalità Sicurezza: Tramite il menù a cascata posto alla destra di questa voce è possibile selezionare la modalità desiderata di crittografia di ciascuna rete WiFi.

Modalità Wireless 802.11: Tramite il menù a cascata posto alla destra di questa voce è possibile selezionare lo standard di compatibilità nella trasmissione radio WiFi desiderato.

Canale: Consente la scelta del canale radio utilizzato, o l'attivazione della modalità **Automatica** di selezione da parte del router per ciascuna delle frequenze radio disponibili.

Dimensione Canale Preferita: Tramite questa voce è possibile visualizzare l'ampiezza del canale wireless utilizzato in rice-trasmissione dal router in quel momento. Le alternative sono Auto\20MHz\40MHz per la rete a 2.4GHz e Auto\20MHz\40MHz\80MHz\160MHz per la rete a 5Ghz. Il parametro è modificabile manualmente dalla relativa scheda della modalità Vista avanzata dell'interfaccia web del router.

Attenzione: Fare clic sul tasto **Applica** al termine di ciascuna modifica apportata.

Configurazioni

Band Steering	<input checked="" type="checkbox"/>
Maschera SSID	<input type="checkbox"/>
Isolamento del Client	<input type="checkbox"/>
Modalità Sicurezza	WPA2-Personal ▾
Modalità wireless 802.11	Auto (b,g,n,ax / a,n,ac,ax) ▾
Canale	Auto (6 / 128) ▾
Dimensione Canale Preferita	Auto (20MHz / 80MHz) ▾

Rete Utente

La schermata **Rete Utente** consente di configurare il nome utente e la password di amministrazione.

Configurazione IP

Indirizzo IP: Qui è possibile inserire l'indirizzo IP privato che il router assume nella LAN.

Maschera di rete: Qui è possibile specificare l'intervallo di indirizzi IP di una sottorete a cui, nell'ambito di una rete TCP/IP, è possibile inviare direttamente pacchetti dati, senza l'utilizzo del Gateway.

Facendo clic su **Ulteriori Impostazioni** si aprirà il menù a comparsa riportante le voci seguenti.

Configurazione DHCP

Server DHCP: Tramite il cursore posto alla destra di questa voce è possibile Attivare\Disattivare il server DHCP di assegnazione degli IP in LAN del router.

Pool Indirizzi IP: Qui è possibile visualizzare l'intervallo di indirizzi IP assegnato dal router ai client in rete da un valore iniziale ad uno finale.

Nome Dominio: Qui è possibile specificare il nome del dominio gestito in LAN dal server di dominio delegato alla sua gestione.

Tempo di Rilascio: Qui è possibile specificare il lease time, ossia il tempo trascorso il quale un IP assegnato in LAN dal server DHCP viene rinnovato.

Attenzione: Fare clic sul tasto **Applica** al termine di ciascuna modifica apportata.

Configurazione IP

Indirizzo IP	192.168.1.1
Maschera di rete	255.255.255.0

Configurazione DHCP

Server DHCP	<input checked="" type="checkbox"/>
Pool Indirizzi IP	
Inizio	192.168.1.2
Fine	192.168.1.254
Maschera di rete	255.255.255.0
Nome Dominio	<i>Inserisci Nome</i>
Tempo di Rilascio	Un giorno ▾
Name Server	
192.168.1.1	
Router	
192.168.1.1	

Rete Utente (continua ...)

Di seguito la descrizione dei sotto menù della **Configurazione IP** che compaiono facendo clic su **Ulteriori Impostazioni**.

Dynamic DNS

Abilitato: Tramite il cursore posto alla destra di questa voce di menù è possibile Attivare\Disattivare la funzionalità DDNS in uso.

Provider: Tramite il menù a tendina che compare facendo clic sulla freccetta verso il basso, è possibile selezionare uno dei provider DDNS disponibili.

Nome Dominio: Qui è possibile inserire l'indirizzo web alfanumerico o nome di dominio che viene assegnato al proprio account dal provider DDNS utilizzato. Tramite questo indirizzo web sarà possibile raggiungere il proprio router tramite un browser web da Internet, ossia dal di fuori della propria LAN.

Nome Utente: Qui va inserito l'Username o Nome Utente del proprio account DDNS.

Password: Qui va inserita la Password del proprio account DDNS.

Fare clic sul tasto **Applica** al termine di ciascuna modifica apportata.

Host statici

Indirizzo IP Riservato: Facendo clic sulla freccetta posta alla destra di questa voce sarà possibile accedere alla scheda di configurazione degli IP che l'utente può scegliere di riservare e far assegnare a determinati client della propria LAN direttamente dal router. Gli IP riservati o statici devono appartenere al range DHCP che il router normalmente assegna.

Dynamic DNS

Abilitato

Stato Up 

Provider no-ip.com 

Nome Dominio

Nome utente

Password

Mostra password

Host Statici

Indirizzo IP Riservato 

Rete Utente (continua ...)

Host statici

Aggiungi: Facendo clic sulla parola **Aggiungi** è possibile aggiungere un nuovo apparato alla lista di quelli ai quali viene assegnato un IP riservato nella LAN.

Indirizzo MAC: Facendo clic sulla voce **Seleziona apparato** l'utente può selezionare direttamente dal menù a cascata uno degli apparati già precedentemente connessi al router, oppure immettere direttamente il **MAC Address fisico** che lo individua.

Indirizzo IP: In seguito è possibile specificare l'**Indirizzo IP a lui riservato**. Fino a che l'immissione dei parametri di configurazione non è corretta le varie voci del menù saranno di colorazione rossa.

Attenzione: Fare clic sul tasto **Applica** al termine di ciascuna modifica apportata. Il nome utente predefinito è **admin**.

Apparati

Tramite la sezione **Apparati** del menù **Rete Utente** è possibile visualizzare tutti i dispositivi attualmente collegati al DVA-6800Z e la connessione di quest'ultimo alla rete Internet. La visualizzazione può avvenire in modalità **Mappa**, mediante delle icone di semplice interpretazione, ovvero in modalità **Lista**, con un'elencazione riportante anche i dispositivi attualmente non connessi e il relativo IP.

Si noti che nella visualizzazione in modalità **Mappa** la linea che unisce il router al singolo dispositivo e la relativa icona variano a seconda della diversa connessione utilizzata (cavo, WiFi, USB etc.).

Facendo clic sulla **lettera i su campo arancione** in basso a destra della schermata in modalità Mappa apparirà la **legenda** delle varie tipologie di connessione e delle diverse icone utilizzate nello schema grafico.

Host Statici

Host sconosciuto

Cancella


Indirizzo MAC 70:b5:e8:a6:a3:e2

Indirizzo IP 192.168.1.100 >

Aggiungi

Apparati

Mappa Lista



Rete Utente (continua ...)

Dettagli dispositivo

Facendo clic sull'**icona** o sul **nome del singolo dispositivo** si aprirà la scheda con il **Dettagli Dispositivo**, riportante numerosi parametri tecnici di funzionamento che lo riguardano, ivi compresa la possibilità di procedere alla **riserva dell'IP** che il router gli assegna mediante un apposito cursore.

📄 Dettagli Dispositivo

Tipo Connessione	WiFi
Stato	Connected ✔
Nome	PC
Indirizzo IP	192.168.1.3
Indirizzo IP Riservato	<input type="checkbox"/>
Indirizzo MAC	28:c6:3f:16:ca:6f
Categoria QoS	Dati
Nome Rete (SSID)	D-Link-3d2a11
Banda	5GHz
Larghezza canale	
Modalità Wireless	802.11ac
RSSI	-60
Connessione Fisica	
Throughput	206 Mb/s
Traffico	
Upload	9 MB
Download	8 MB
Tempo di Connessione	14 minuti

Dispositivi USB

I Dispositivi USB sono collegabili alle due porte USB presenti sulla parte posteriore dello chassis del router e collocate a fianco dello sportello rimovibile del connettore della fibra ottica.

Facendo clic sull'**icona** o sul **nome del singolo Dispositivo USB** si aprirà la scheda con il **Dettagli Dispositivo**, riportante l'indicazione del tipo di connessione del dispositivo al router, del suo stato attuale, del nome del dispositivo e della sua capacità.

📄 Dispositivi USB

✔ Generic

Dimensione	8 GB
Spazio libero	8 GB

WiFi Ospiti

Facendo clic all'interno del rettangolo dedicato alla rete **WiFi Ospiti** della schermata **Home** principale, si accede alla sezione di configurazione della rete wireless ausiliaria per gli ospiti. Come in altri casi, il cursore posto in alto a destra del rettangolo consente l'Attivazione\Disattivazione della rete WiFi Ospiti in modo intuitivo e veloce.

Accesso

Abilitato: Tramite il **cursore** posto alla destra di questa voce è possibile attivare o disattivare ciascuna o entrambe le reti wireless Ospiti a 2.4Ghz o 5Ghz. La configurazione separata delle due frequenze radio 2.4/5Ghz è attivabile tramite il menù a tendina che compare facendo clic sulla scritta arancione **Comuni 2.4/5Ghz** collocata subito sopra.

Nome rete (SSID): Qui è possibile modificare il **nome della rete wireless Ospiti** o **SSID** **Guest** predefinito.

Password: Spuntando la casella **Mostra password**, è possibile visualizzare in chiaro e modificare la password di accesso alle reti wireless Ospiti.

Configurazioni

Timeout nella disabilitazione automatica: Tramite il menù a cascata che compare facendo clic sulla freccia posta a destra di questa voce è possibile selezionare un tempo variabile trascorso il quale la rete WiFi Ospiti viene disattivata automaticamente. Selezionando il valore **Mai** la rete rimane sempre accesa.

Isolamento del client: Attivando questa funzione tramite l'apposito cursore il client connesso alla rete WiFi Ospiti viene isolato dagli altri client connessi alla rete LAN e WLAN principale del router e dagli altri client Ospiti pur continuando a poter accedere a Internet.

Accesso

Comuni 2.4 / 5 GHz ▾

Abilitato

Nome Rete (SSID) D-Link-Guest

Password

 Mostra password

Configurazioni

Timeout nella disabilitazione automatica Mai ▾

Isolamento del Client

Modalità Sicurezza WPA2-Personal ▾

WiFi Ospiti (continua ...)

Configurazioni

Modalità Tramite il menù a cascata posto alla destra di questa voce è possibile
Sicurezza: selezionare la modalità desiderata di crittografia di ciascuna rete WiFi Ospiti.

Accesso

Comuni 2.4 / 5 GHz ▾

Abilitato

Nome Rete (SSID) D-Link-Guest

Password

 Mostra password

Configurazioni

Timeout nella disabilitazione automatica Mai ▾

Isolamento del Client

Modalità Sicurezza WPA2-Personal ▾

VoIP

Facendo clic all'interno del rettangolo dedicato alla telefonia **VoIP** della schermata **Home** principale, si accede alla sezione di configurazione della telefonia VoIP. Il cursore posto in alto a destra del rettangolo consente l'attivazione o la disattivazione della linea telefonica VoIP in modo intuitivo e veloce.

Linee telefoniche

Abilitato: Tramite il **cursore** posto alla destra di questa voce è possibile attivare o disattivare la linea telefonica VoIP.

Numero: Indica il numero telefonico di cui si è impostata la registrazione in rete.

Stato: Indica lo stato attuale della linea telefonica VoIP. **Registrato** se la linea è attiva, **Non registrato** se la linea è disattiva.

Lista chiamate: Facendo clic su questa voce sarà visualizzabile la lista delle chiamate telefoniche effettuate o ricevute da quando il DVA-6800Z è stato acceso e la linea telefonica VoIP registrata con successo.

Linee telefoniche

Abilitato	<input checked="" type="checkbox"/>
Linea 1,2	
Numero	+3900000000
Stato	Registrato
Lista chiamate	>

Firewall

Facendo clic all'interno del rettangolo dedicato al **Firewall** della schermata **Home** principale, si accede alla sezione di configurazione della protezione dagli attacchi di malintenzionati dalla rete Internet offerta dal router. Il cursore posto in alto a destra del rettangolo consente l'attivazione o la disattivazione della funzione Firewall in modo intuitivo e veloce.

Firewall

Abilitato: Tramite il cursore posto alla destra di questa voce è possibile abilitare (sfondo blu) o disabilitare (sfondo grigio) il Firewall di protezione del router. Per le impostazioni avanzate del Firewall consultare **questa guida alla pagina 53**.

Protezione da ping: Tramite il cursore posto alla destra di questa voce è possibile abilitare (sfondo blu) o disabilitare (sfondo grigio) la Protezione da Ping offerta dal Firewall del DVA-6800Z.
Con questa protezione disattivata è più facile per un hacker individuare il sistema dell'utente mediante attacchi provenienti dalla rete Internet.

🛡️ Firewall

Abilitato



Protezione da ping



Port Mapping

Facendo clic all'interno del rettangolo dedicato al **Port Mapping** della schermata **Home** principale, si accede alla sezione di configurazione delle regole di apertura delle porte sul Firewall del router. Le regole possono essere create automaticamente dal router mediante la funzione UPnP, oppure predeterminate dall'utente mediante il tasto **Aggiungi**. Tutte le regole risulteranno attive ed in uso (e le relative porte di comunicazione aperte) solo nel caso in cui il client in rete LAN ne richieda un uso effettivo.

Regole di Port Mapping

Regole UPnP Indica il ruolo dell'utente. Per impostazione predefinita, il dispositivo **automatiche**: supporta solo un utente, quello con ruolo di **Amministratore**.

Il pulsante **Aggiungi** consente all'utente di configurare una nuova regola di Port Mapping personalizzata.

Nuova regola di Port Mapping

Apparato: Tramite il menù a comparsa è possibile **Selezionare l'apparato**, o client, della rete LAN al quale applicare la regola di Port Mapping.

Applicazione: Tramite il menù a comparsa è possibile **Selezionare l'applicazione** tra quelle predefinite alla quale applicare la regola di Port Mapping.

Traffico proveniente da: Qui è possibile impostare la regola come applicabile a **Qualsiasi Host** della rete LAN, oppure ad un Host avente **IP personalizzato**.
da: Il Firewall applicherà la regola solo su specifica richiesta dell'Host.

Porta Interna e Porte Esterne: Qui è possibile impostare la **Porta personalizzata** interna o esterna cui applicare la regola, indicandola specificamente, oppure lasciando quella che di default usano il programma in esecuzione nell'Host e il server remoto.

Regole di Port Mapping

Aggiungi

Regole di UPnP automatiche



Regole

Apparato

Seleziona apparato ▾

Applicazione

Seleziona l'applicazione ▾

Traffico proveniente da

Qualsiasi Host ▾

Porta interna

Stessa porta ▾

Porte esterne

Porta 1

Protocollo

Seleziona il protocollo ▾

Intervallo di porte



Porta

Inserisci Numero

Aggiungi

Port Mapping (continua ...)

Nuova regola di Port Mapping

Protocollo: Qui è possibile specificare il tipo di protocollo di comunicazione utilizzato dalla porta. Scegliere tra **TCP**, **UDP** o **TCP\UDP**.

Intervallo Attivando l'apposito cursore sulla destra è possibile indicare **Porte:** l'intervallo di porte compreso tra 1 e 65535 cui applicare la regola.

Porta: Se il cursore **Intervallo di porte** rimane disattivato, la porta da indicare è soltanto una.

Attenzione: Fare clic su **Aggiungi** per aggiungere la regola appena creata a quelle da eseguire. Fare clic su **Applica** in basso a destra al termine della configurazione delle regole affinché queste siano applicate dal router.

Apparato	Seleziona apparato ▾
Applicazione	Seleziona l'applicazione ▾
Traffico proveniente da	Qualsiasi Host ▾
Porta interna	Stessa porta ▾
Porte esterne	
Porta 1	
Protocollo	Seleziona il protocollo ▾
Intervallo di porte	<input checked="" type="checkbox"/>
Porta	Inserisci Numero
Aggiungi	

Condivisione USB

Facendo clic all'interno del rettangolo dedicato alla **Condivisione USB** della schermata **Home** principale, si accede alla sezione di configurazione dei dispositivi USB collegati alle due porte presenti sullo chassis anteriore del router e collocati sotto ai LED di indicazione del funzionamento. Il cursore posto in alto a destra del rettangolo consente l'attivazione o la disattivazione della Condivisione USB in modo intuitivo e veloce.

Condivisione File

Abilitato: Il cursore posto alla destra di questa voce consente l'attivazione o la disattivazione della Condivisione USB in modo intuitivo e veloce.

Nome Netbios: Qui è possibile impostare il **Nome Netbios** che assume in rete il dispositivo USB condiviso tramite il router.

Work Group: Qui è possibile impostare il nome del **Gruppo di Lavoro** (Work group) al quale attribuire il dispositivo condiviso in rete dal router. L'indicazione di un gruppo di lavoro omogeneo è indispensabile ad alcuni sistemi operativi per individuare in rete le risorse condivise.

Dispositivi USB

In questa sezione della schermata di configurazione saranno elencate alcune caratteristiche fisiche dei dispositivi USB collegati al router, tra cui tipologia, dimensione dei dischi esterni USB, spazio libero etc.

Attenzione: Fare clic su **Applica** in basso a destra al termine della configurazione o modifica dei parametri di questa scheda.

Condivisione File

Abilitato

Nome Netbios DVA-6800Z

Work group WORKGROUP

Dispositivi USB

Generic

Dimensione 8 GB

Spazio libero 8 GB

Vista avanzata - Home

La schermata **Home** della modalità di interfaccia **Vista avanzata** fornisce l'elenco di tutte le funzioni del router disponibili.

E' possibile tornare alla modalità di interfaccia semplificata facendo clic sul tasto virtuale **Vista semplificata** in alto a destra nella schermata Home.

Utente: La voce del menù **Utente** consente di modificare il nome dell'amministratore e la password predefiniti. Per ulteriori dettagli, vedere la voce **Utenti alla pagina 27**.


Wi-Fi: Il menù **WiFi** presenta un menù a comparsa e contiene collegamenti alle configurazioni delle reti wireless. Per ulteriori dettagli, vedere la voce **WiFi alla pagina 33**.

GPON: Il menù **GPON** consente di configurare e visualizzare lo stato della connessione ottica GPON.

Controllo Genitori: Il Controllo genitori consente di regolare un servizio basato su cloud per la classificazione dei contenuti o per configurare manualmente un elenco di siti bloccati e di parole chiave. Per ulteriori dettagli, vedere la voce **Controllo parentale alla pagina 38**.

Rete Utente: Il menù **Rete utente** mostra una mappa della rete locale, elenca tutte le interfacce di rete e fornisce collegamenti alla configurazione firewall e alla configurazione WAN. Per ulteriori dettagli, vedere la voce **Rete domestica alla pagina 44**.

Port Mapping: Il Mapping delle porte consente di configurare l'inoltro porta per il NAT trasversale. Per ulteriori dettagli, vedere la voce **Mapping porte alla pagina 84**.



Vista avanzata - Home (continua ...)


Dynamic DNS: Il menù **Dynamic DNS** contiene tutte le impostazioni per la configurazione del servizio DNS dinamico. Per ulteriori dettagli, vedere **DNS Dinamico alla pagina 46**.

Dispositivi di memoria: La voce di menù **Dispositivi di memoria** presenta un menù a comparsa e consente di configurare la **Condivisione file di rete**, **Account utente** per l'accesso remoto, la configurazione **FTP Server** e la **Condivisione Media DLNA**. Per ulteriori dettagli, vedere **Servizio di archiviazione alla pagina 47**.

Configurazioni: Il menù **Configurazioni** presenta un menù a comparsa e contiene collegamenti a tutte le impostazioni pertinenti le connessioni di rete e l'amministrazione. Per maggiori dettagli, vedere **Configurazioni alla pagina 61**.

Sicurezza: Il menù **Sicurezza** presenta un menù a comparsa e consente di configurare il **Firewall**, **DMZ** e il **Controllo Genitori**. Per ulteriori dettagli, vedere **Sicurezza alla pagina 57**.

Sistema: Il menù **Sistema** presenta un menù a comparsa e contiene collegamenti alle attività amministrative generali, come l'orologio di sistema, la creazione di backup delle impostazioni di sistema, il ripristino del sistema e gli aggiornamenti firmware. Per ulteriori dettagli, vedere **Sistema alla pagina 104**.



Utenti

La schermata **Utenti** consente di configurare il nome utente e la password di amministrazione.


Ruolo utente: Indica il ruolo dell'utente. Per impostazione predefinita, il dispositivo supporta solo un utente, quello con ruolo di **Amministratore**.

Nome utente: Qui è possibile immettere il nome utente dell'account Amministratore. Il nome utente predefinito è **admin**.

Cambia password: Selezionare questa casella per modificare la password amministratore.

Password: Immettere la nuova password.

Conferma password: Reimmettere la password per confermare la modifica.



Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Wi-Fi


La pagina **Wi-Fi** fornisce collegamenti alle configurazioni delle due radio wireless: una funzionante alla frequenza di 2.4GHz e l'altra alla frequenza di 5GHz. E' possibile inoltre creare una rete Wi-Fi per gli ospiti e attivare il **Band Steering**.

Wi-Fi 2.4GHz: Consente di configurare le impostazioni della rete wireless a 2.4GHz. Per ulteriori dettagli, vedere **Wi-Fi 2.4GHz alla pagina 34**.

Wi-Fi 5GHz: Consente di configurare le impostazioni della rete wireless a 5GHz. Per ulteriori dettagli, vedere **Wi-Fi 5GHz alla pagina 37**.

Wi-Fi Guest: Consente di configurare le impostazioni della rete wireless dedicata agli ospiti per ciascuna delle due frequenze. Per ulteriori dettagli, vedere **Wi-Fi Guest alla pagina 40**.

Band Steering: Facendo clic sull'icona del Band Steering è possibile attivare la funzione automatica di assegnazione di ciascun client wireless alle reti a 2.4Ghz e a 5Ghz a seconda del numero di client connessi e delle condizioni di saturazione e di potenza del segnale della frequenza radio in uso. La funzione di Band Steering funziona solamente se i nomi delle reti wireless SSID e le password di accesso sono uguali per tutte le reti WiFi. Per maggiori dettagli, consultare la voce **Band Steering alla pagina 42 di questo manuale**.



Fare clic su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Wi-Fi 2.4GHz

In questa schermata è possibile configurare la radio wireless a 2.4GHz per la connessione secondo gli standard 802.11n/g/b.

Stato: Indica se l'interfaccia è **Attiva** o **Inattiva**.

Abilita: Selezionare **Si** per abilitare il punto di accesso Wi-Fi. Selezionando **No**, il Wi-Fi sarà disattivato su questa frequenza.

Stato pianificazione: Visualizza lo stato della pianificazione oraria di accensione dell'access point su questa frequenza.

Configurazione pianificazione Wi-Fi: Consente di programmare l'attivazione o la disattivazione automatica della rete wireless in orari prestabiliti.

Nome rete (SSID): Consente di specificare il nome SSID della rete Wi-Fi.

Canale: Consente di specificare il numero di canale radio che sarà usato dal punto di accesso o di attivarne la scelta automatica.


Configurazione della sicurezza Wi-Fi

SSID Broadcast: Selezionare **Si** per trasmettere il nome della rete (SSID). Selezionando **No** tutti i dispositivi che desiderano connettersi alla rete dovranno inserire manualmente il nome della rete (SSID).

Client Isolation: Selezionare **Si** per isolare la rete wireless da altri dispositivi nella LAN mantenendo l'accesso Internet. L'impostazione predefinita è **No**.

Modalità di sicurezza: Selezionare una modalità di crittografia per proteggere la rete Wi-Fi dall'accesso di dispositivi non autorizzati. **WPA2-WPA3** è la modalità consigliata.

Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.



Wi-Fi 2.4GHz (continua ...)

Password WPA: Scegliere una password complessa per proteggere la rete. Più lunga e difficile è una password, più sicura è la protezione. La password può essere composta da lettere, numeri, simboli o spazi. Non sono supportati accenti e caratteri non ASCII. La password deve essere composta da almeno 8 caratteri.

Livello sicurezza password: Mostra il livello di efficienza contro le varie tipologie di attacchi che una password può subire.

Mostra password: Quest'opzione mostra la password mentre viene digitata.

Impostazione WPS

WPS abilitato: Selezionare **Sì** per abilitare WPS (Wi-Fi Protected Setup) come metodo veloce e semplice per configurare una rete wireless sicura.


Metodi di configurazione: Selezionare un metodo di configurazione WPS. Come indicato in questa guida, il firmware supporta solo WPS Push Button per motivi di sicurezza. **Attenzione:** non è garantita la compatibilità della funzione WPS con tutti i dispositivi sul mercato.

Filtro su base MAC address

Controllo dell'accesso: È possibile scegliere l'opzione **ACCETTA** o **RIFIUTA**. Selezionando **ACCETTA** potranno accedere solo i dispositivi specificati, selezionando **RIFIUTA** gli indirizzi specificati saranno bloccati. È possibile attivare solo una regola alla volta.

Indirizzo MAC: Inserire l'indirizzo MAC del client a cui applicare il filtro. Fare clic sul pulsante "+" per aggiungere campi aggiuntivi oppure fare clic su **Reimposta** per cancellare tutti i campi.

Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.



Wi-Fi 2.4GHz (continua ...)

Configurazione avanzata: Questa scheda consente di configurare le impostazioni wireless avanzate. Questa sezione è rivolta esclusivamente a utenti avanzati e professionisti di rete e può essere ignorata tranquillamente dalla maggior parte degli utenti.

Avvia WPS: Avvia il processo di associazione automatica di un client wireless mediante la funzione WPS, così come avviene quando viene premuto il pulsante WPS presente sullo chassis anteriore del router.

The screenshot shows the 'Parametri Wireless' (Wireless Parameters) configuration page for a D-Link Business router. The page is titled 'Wi-Fi - WFI-1.1 (2.4GHz)'. It features several sections for configuring wireless settings:

- Stato:** Set to 'Attivo' (Active).
- Abilita Wi-Fi Access Point:** Set to 'SI' (Yes).
- Stato pianificazione:** Set to 'Abilitata' (Enabled).
- Configurazione pianificazione WiFi:** A link to expand this section.
- Nome Rete (SSID):** Set to 'D-Link-33AA70'.
- Canale:** Set to 'Auto (4)' with an 'Aggiorna canale automatico' (Update channel automatically) button.
- Configurazione della sicurezza per il Wireless:**
 - SSID Broadcast:** Set to 'SI' (Yes).
 - Client Isolation:** Set to 'SI' (Yes).
 - Modalità di sicurezza:** Set to 'WPA2'.
 - Password WPA:** A masked password field with a 'mostra password' (show password) checkbox.
 - Livello sicurezza password:** A progress bar indicating the password strength.
 - Management Frame Protection:** Set to 'Optional'.
- Wi-Fi Protected Setup:**
 - WPS abilitato:** Set to 'SI' (Yes).
 - Metodi di configurazione:** Set to 'Push Button'.
- Filtro su base MAC address:**
 - Controllo d'accesso:** Set to 'Nessuna' (None).

At the bottom of the page, there are buttons for 'Configurazione Avanzata' (Advanced Configuration), 'Avvia WPS' (Start WPS), 'Applica' (Apply), and 'Chiudi' (Close). The footer includes 'COPYRIGHT © 2020 D-LINK'.

Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Wi-Fi 5GHz

In questa schermata è possibile configurare la radio wireless a 5GHz per la connessione secondo gli standard 802.11a/n/ac.

Stato: Indica se l'interfaccia è **Attiva** o **Inattiva**.

Abilita: Selezionare **Sì** per abilitare il punto di accesso Wi-Fi. Selezionando **No**, il Wi-Fi sarà disattivato su questa frequenza.

Stato pianificazione: Visualizza lo stato della pianificazione oraria di accensione dell'access point su questa frequenza.

Configurazione pianificazione Wi-Fi: Consente di programmare l'attivazione o la disattivazione automatica della rete wireless in orari prestabiliti.

Nome rete (SSID):

Consente di specificare il nome SSID della rete Wi-Fi.

Canale: Consente di specificare il numero di canale radio che sarà usato dal punto di accesso o di attivarne la scelta automatica.


Configurazione della sicurezza Wi-Fi

Trasmissione SSID: Selezionare **Sì** per trasmettere il nome della rete (SSID). Selezionando **No** tutti i dispositivi che desiderano connettersi alla rete dovranno inserire manualmente il nome della rete (SSID).

Isolamento punto di accesso: Selezionare **Sì** per isolare la rete wireless da altri dispositivi nella LAN mantenendo l'accesso Internet. L'impostazione predefinita è **No**.

Modalità di sicurezza: Selezionare una modalità di crittografia per proteggere la rete Wi-Fi dall'accesso di dispositivi non autorizzati. **WPA2-WPA3** è la modalità consigliata.

Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.



Wi-Fi 5GHz (continua ...)

Password WPA: Scegliere una password complessa per proteggere la rete. Più lunga e difficile è una password, più sicura è la protezione. La password può essere composta da lettere, numeri, simboli o spazi. Non sono supportati accenti e caratteri non ASCII. La password deve essere composta da almeno 8 caratteri.

Livello sicurezza password: Mostra il livello di efficienza contro le varie tipologie di attacchi che una password può subire.

Mostra password: Quest'opzione mostra la password mentre viene digitata.

Impostazione WPS


WPS abilitato: Selezionare **Sì** per abilitare WPS (Wi-Fi Protected Setup) come metodo veloce e semplice per configurare una rete wireless sicura.

Metodi di configurazione: Selezionare un metodo di configurazione WPS. Come indicato in questo documento, il firmware supporta solo WPS Push Button per motivi di sicurezza.

Filtro su base MAC address

Controllo dell'accesso: È possibile scegliere l'opzione **ACCETTA** o **RIFIUTA**. Selezionando **ACCETTA** potranno accedere solo i dispositivi specificati, selezionando **RIFIUTA** gli indirizzi specificati saranno bloccati. È possibile attivare solo una regola alla volta.

Indirizzo MAC: Inserire l'indirizzo MAC del client a cui applicare il filtro. Fare clic sul pulsante "+" per aggiungere campi aggiuntivi oppure fare clic su **Reimposta** per cancellare tutti i campi.




Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Wi-Fi 5GHz (continua ...)

Configurazione avanzata: Quest'opzione consente di configurare le impostazioni wireless avanzate. Questa sezione è rivolta esclusivamente a utenti avanzati e professionisti di rete e può essere ignorata tranquillamente dalla maggior parte degli utenti.

Avvia WPS: Avvia il processo di associazione automatica di un client wireless mediante la funzione WPS, così come avviene quando viene premuto il pulsante WPS presente sullo chassis anteriore del router.



Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Wi-Fi Guest

Il **Wi-Fi Guest** consente di offrire ai propri ospiti una connessione a Internet in modo sicuro: gli utenti di questa rete ottengono esclusivamente l'accesso a Internet e non possono comunicare con gli altri dispositivi della rete.

Stato: Indica se l'interfaccia è **Attiva** o **Inattiva**.

Abilita: Selezionare **Sì** per abilitare il punto di accesso Wi-Fi. Selezionando **No**, il Wi-Fi sarà disattivato.

Nome rete (SSID): Consente di specificare il nome SSID della rete Wi-Fi.


Configurazione della sicurezza Wi-Fi

Trasmissione SSID: Selezionare **Sì** per trasmettere il nome della rete (SSID). Selezionando **No** tutti i dispositivi che desiderano connettersi alla rete dovranno inserire manualmente il nome della rete (SSID).

Isolamento punto di accesso: Selezionare **Sì** per isolare la rete wireless da altri dispositivi nella LAN mantenendo l'accesso Internet. L'impostazione predefinita è **No**.

Modalità di sicurezza: Selezionare una modalità di crittografia per proteggere la rete Wi-Fi dall'accesso di dispositivi non autorizzati. **WPA2-WPA3** è la modalità consigliata.

Password WPA: Scegliere una password complessa per proteggere la rete. Più lunga e difficile è una password, più sicura è la protezione. La password può essere composta da lettere, numeri, simboli o spazi. Non sono supportati accenti e caratteri non ASCII. La password deve essere composta da almeno 8 caratteri.



Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Wi-Fi Guest (continua ...)

Livello sicurezza password: Mostra il livello di efficienza contro le varie tipologie di attacchi che una password può subire.

Mostra password: Quest'opzione mostra la password mentre viene digitata.

Impostazione WPS

WPS abilitato: Selezionare **Sì** per abilitare WPS (Wi-Fi Protected Setup) come metodo veloce e semplice per configurare una rete wireless sicura.

Metodi di configurazione: Selezionare un metodo di configurazione WPS. Come indicato in questo documento, il firmware supporta solo WPS Push Button per motivi di sicurezza.


Filtro su base MAC address

Controllo dell'accesso: È possibile scegliere l'opzione **ACCETTA** o **RIFIUTA**. Selezionando **ACCETTA** potranno accedere solo i dispositivi specificati, selezionando **RIFIUTA** gli indirizzi specificati saranno bloccati. È possibile attivare solo una regola alla volta.

Indirizzo MAC: Inserire l'indirizzo MAC del client a cui applicare il filtro. Fare clic sul pulsante "+" per aggiungere campi aggiuntivi oppure fare clic su **Reimposta** per cancellare tutti i campi.

Configurazione avanzata: Quest'opzione consente di configurare le impostazioni wireless avanzate. Questa sezione è rivolta esclusivamente a utenti avanzati e professionisti di rete e può essere ignorata tranquillamente dalla maggior parte degli utenti.

Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.



Band Steering

Mediante la funzione software Band Steering il router connette automaticamente i dispositivi dual band alla rete wireless, 2.4 o 5GHz, che in quel momento può fornire loro le migliori prestazioni. La distribuzione automatica tiene conto delle caratteristiche del client e del numero di AP presenti nelle vicinanze.

Attiva: Selezionare Si per abilitare il servizio, selezionando No sarà disabilitato.

Stato: Indica se il Band Steering è abilitato o disabilitato.

Dispositivi WiFi connessi: Visualizza un elenco dei dispositivi wireless connessi al router.

Il menù a comparsa **Azione** consente di personalizzare il servizio per ogni dispositivo connesso.


Nega: Il dispositivo si conetterà alla rete wireless 2.4 GHz.

Permetti: Il dispositivo si conetterà in modo alternato e automatico alle reti wireless 2.4 e 5 GHz.

Solo 5GHz: Il dispositivo si conetterà alla rete wireless 5 GHz.

Attenzione: l'efficacia reale della funzione di band steering, limitata ai soli client dual band, può variare a seconda della rete effettivamente già registrata dal dispositivo e per il fatto che alcuni dispositivi Wi-Fi gestiscono in modo autonomo il passaggio dalla 2.4 alla 5 GHz e viceversa ignorando le opzioni Nega e Solo 5GHz.

Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche, su **Ricarica** per aggiornare la pagina o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.



GPON

In questa pagina è possibile abilitare o disabilitare l'interfaccia GPON e visualizzare lo stato della connessione.

Disabilitato: Quest'opzione consente di disabilitare l'interfaccia GPON.

Abilitato: Selezionare **Abilita** per abilitare l'interfaccia GPON.

The screenshot shows the GPON configuration page in a web browser. The page has a header with the D-Link logo and 'BUSINESS' text. Below the header, there is a navigation bar with 'Home - GPON' and 'admin Logout'. The main content area contains the following configuration options:

- Enable: Si No
- GPON status: **O1 - Stato Iniziale**
- Numero di serie: **DLNK033AA70**
- Onu ID: **Non impostato**
- Onu model: **DPN-100**
- LOID:
- Password LOID:
- Password PLOAM: **1234567890**
- Tx Pwr [dBm]: **-40000**
- Rx Pwr [dBm]: **-40000**

At the bottom right of the configuration area, there are two buttons: 'Applica' and 'Chiudi'. At the bottom left of the page, there is a small copyright notice: 'COPYRIGHT © 2020 D-LINK'.

Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Controllo Genitori

Stato servizio

In questa pagina è possibile abilitare o disabilitare il servizio di Controllo Genitori.

Disabilitato: Quest'opzione consente di disabilitare il servizio di Controllo parentale. Questa è l'opzione predefinita.

Abilitato: Selezionare **Abilita** per abilitare il servizio di Controllo Genitori. In questo modo verranno abilitati **Associazione Dispositivi-Profilo**, **Lista Siti** e **Configurazione Profilo**.

Nota: *Se il servizio su cloud che fornisce la classificazione automatica del contenuto non è disponibile l'utente può creare il proprio elenco di controllo accessi.*



Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.


Amministrazione

La scheda amministrazione consente di gestire il PIN di amministrazione, il tempo di sovrascrittura della regola e la durata della cache per classificazione del contenuto.

Codice PIN Inserire il PIN che verrà richiesto per qualsiasi modifica alle **amministrazioni**: impostazioni di controllo parentale.

Periodo di tempo per cambio policy: Quando viene rilevato un sito Web o un servizio bloccato, l'utente potrà sovrascrivere temporaneamente i controlli parentali inserendo il PIN. Specificare i minuti di durata della sovrascrittura.

Durata della classificazione dei contenuti: Specificare la durata della cache dati utilizzata per la classificazione del contenuto.



Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Associazione Policy

In questo menù è possibile assegnare dei criteri di controllo parentale a specifici dispositivi collegati alla rete. I dispositivi associati sono indicati come host.

I nuovi dispositivi utilizzeranno questa policy: Selezionare un criterio che i nuovi dispositivi utilizzeranno per impostazione predefinita. Per configurare i criteri, vedere **questa policy: Configurazione policy alla pagina 43.**

Indirizzo MAC: Visualizza l'indirizzo MAC del client.

Nome computer: Visualizzare il nome host (se presente) del client connesso.


Indirizzo IP: Visualizza l'indirizzo IP del client.

Policy corrente: Indica il criterio assegnato correntemente al client.

Nome della Policy: Selezionare un criterio dall'elenco per assegnarlo al client corrente.

Permetti di cambiare Policy: Selezionare questa casella per consentire le sovrascritture dal dispositivo quando si specifica il PIN corretto.

Tempo rimanente: Indica la quantità di tempo restante al dispositivo. Per specificare l'intervallo di tempo in un determinato giorno, scegliere **Configurazione policy alla pagina 43.**



Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Lista dei siti permessi o bloccati

Il menù Lista Siti consente di creare un elenco di siti autorizzati o bloccati in base alle stringhe dell'URL.

Inserisci sito qui: Inserire un URL o una parte di URL da aggiungere all'elenco e specificare se il sito è consentito o bloccato per ciascun profilo.

Permetti: Selezionare il segno di spunta verde corrispondente a ciascun sito e profilo per usare l'opzione **Consenti** e consentire il sito per quel profilo.

Aggiungi: Fare clic su **Aggiungi** per aggiungere il nuovo URL, o parte dell'URL, all'elenco inserito in **Inserisci sito qui**.

Blocca: Selezionare il cerchio rosso con una linea bianca corrispondente a ciascun **Sito** e profilo per usare l'opzione **Blocca** e bloccare il sito per il profilo.

Rimuovi: Selezionare l'x rossa alla fine della riga per usare l'opzione **Rimuovi** e rimuovere il sito corrispondente.



Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Configurazione profili

I profili permettono di personalizzare i tempi di navigazione su Internet consentiti a tutti oppure ad alcuni soltanto dei client della rete. In questo modo è possibile limitare la durata della navigazione su Internet a determinate fasce orarie o ad un certo tempo totale ogni giorno.

Selezione profilo: Selezionare un profilo esistente nell'elenco per modificarlo. Per aggiungere un nuovo profilo, selezionare **Aggiungi profilo** di seguito.

Navigazione predefinita: Quest'opzione consente di specificare se l'elenco nella pagina precedente funziona come elenco di consentiti o di non consentiti. Per limitare l'accesso a un elenco specifico di siti, creando una blacklist, selezionare **Non consentire navigazione del sito Web nell'elenco. Tutti gli altri siti Web sono autorizzati**. Per consentire solo questi siti nell'elenco, creando un elenco consentiti, selezionare **Consentire navigazione del sito Web solo nell'elenco. Tutti gli altri siti Web sono bloccati**.

Inserisci PIN: Specificare il PIN di quattro numeri da usare per le sovrascritture.


Giorno: indica il giorno della settimana a cui applicare il profilo.

Ora: Specificare un orario specifico del giorno in cui applicare il profilo. E' possibile definire un intervallo di tempo per ciascun giorno.

Budget di tempo: Consente di definire l'intervallo di tempo tra attivazione e disattivazione della connessione a Internet all'interno del quale ciascun dispositivo di rete potrà navigare fino al raggiungimento della quota di traffico prefissata, esaurita la quale esso non potrà più navigare sino al giorno successivo.

Aggiungi profilo: Fare clic su **Aggiungi profilo** per creare un nuovo criterio vuoto.


Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.



Rete utente

Questa sezione fornisce una visualizzazione grafica di tutte le interfacce fisiche del router. Fare clic sul nome dell'interfaccia scelta per visualizzarne o modificarne la configurazione. Questa sezione è rivolta prevalentemente ad utenti avanzati ed amministratori di rete e può essere tranquillamente ignorata dalla maggior parte degli utenti.


Attenzione: è possibile rimuovere dalla lista un client che in passato è stato connesso al router tramite il cavo ethernet o tramite la rete wireless facendo clic sulla voce **Rimuovi le informazioni sull'Host non in linea** presente in basso nella finestra che compare posizionando il mouse sopra ad uno degli Host presenti nella lista, ma non collegati.



Fare clic su **Aggiorna** per aggiornare la pagina oppure fare clic su **Chiudi** per tornare alla schermata precedente.

Port Mapping

Per ulteriori dettagli, vedere **Port Mapping** alla pagina 84.




Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

DNS Dinamico

La funzione **DNS dinamico** (DDNS) consente di associare un URL o nome mnemonico all'indirizzo IP assegnato al router dal provider in modo dinamico. In questo modo la propria LAN potrà ospitare un server (web, FTP, giochi, videosorveglianza, ecc...) ed essere univocamente raggiungibile da Internet.

Utilizzando questo servizio è possibile essere rintracciati su internet mediante il nome mnemonico scelto, indipendentemente dall'indirizzo IP variabile associato al router dal proprio provider internet. Per ulteriori dettagli, vedere **DNS Dinamico alla pagina 93**.



Fare clic su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Servizio di Storage

Tramite la voce Dispositivi di memoria del menù Home si accede al Servizio di storage che condivide i dispositivi di memoria collegati alle porte USB del router.

In questa sezione sono visualizzati quattro sottomenu, descritti nelle pagine seguenti:


Dispositivo di memorizzazione alla pagina 48

Condivisione dei file in rete alla pagina 49

Account utenti alla pagina 50

Server FTP alla pagina 51


Condivisione Media DLNA alla pagina 52



Fare clic su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Dispositivo di memorizzazione


Quando un dispositivo di archiviazione esterno è collegato ad una delle porte USB del router, apparirà la scritta Servizio di Storage sulla parte superiore della schermata. Per configurare il dispositivo USB di archiviazione, fare clic sulla voce **Configurazione** a lui corrispondente. Per disabilitare il dispositivo fare clic sulla voce **Disabilita**. Fare clic sulla terza voce presente **Condividi** per condividere il dispositivo di archiviazione e tutti i suoi volumi nella rete LAN, ovvero **Non condividere** per cessare la condivisione.



Fare clic su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Condivisione dei file in rete

Tramite questo menù si accede alla configurazione della condivisione dei file contenuti nei dispositivi di archiviazione, collegati ad una delle porte USB del router, in rete. E' possibile abilitare o disabilitare la condivisione, attivare la condivisione solo mediante l'inserimento di nome utente e password, indicare i nomi di Dominio e della condivisione Netbios, specificare l'interfaccia di rete sulla quale la condivisione è attiva ed, infine, assegnare i permessi di lettura \ scrittura sul dispositivo di archiviazione agli utenti che accedono.



The screenshot shows the 'Condivisione file in rete' (Network File Sharing) configuration page. The page is titled 'Home - Servizio di Storage - Condivisione file in rete' and includes a 'Vista semplificata' (Simplified View) button. The configuration options are as follows:

- Abilita la condivisione:** SI No
- Richiedi Autenticazione Utente:** SI No
- Domínio Netbios:** WORKGROUP
- Nome del Netbios:** DVA-6800Z
- Interfacce:** Seleziona per rendere disponibile la Condivisione di File attraverso una specifica interfaccia
- Condivisione Automatica dei File:**
 - Condivisione Automatica di tutti i Volumi:** SI No
 - Status:** Enabled
 - Nome della Condivisione:** [Empty text field]
 - Permessi:** Solo lettura Lettura / Scrittura

At the bottom right, there are 'Applica' and 'Chiudi' buttons. The footer indicates 'COPYRIGHT © 2020 D-LINK'.


Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Utenti

Quando è abilitata la funzione **Autenticazione utente**, in questa sezione potranno essere configurate le credenziali di accesso dei singoli utenti ai volumi e files contenuti nel dispositivo di archiviazione USB. Utenti diversi aventi permessi di accesso analoghi potranno essere aggiunti ad un medesimo Gruppo. Gli account utente possono essere richiesti anche per accedere ai servizi FTP.

Fare clic su **Aggiungi utente** per creare un nuovo utente.


Fare clic su **Aggiungi gruppo** per creare un nuovo gruppo utenti.



Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Server FTP


Tramite questo menù sarà possibile abilitare l'accesso da remoto ai volumi e files condivisi nel dispositivo di archiviazione USB tramite il File Transfer Protocol standard (FTP).



Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Condivisione Media DLNA

La **condivisione Media DLNA** consente di riprodurre e visualizzare nei dispositivi compatibili DLNA (TV, console, lettori multimediali), foto, file musicali e video archiviati in un dispositivo USB.



Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Sicurezza


Nella sezione Sicurezza è possibile configurare le funzioni Firewall, DMZ e Controllo Genitori. Questa sezione è rivolta esclusivamente a utenti avanzati e amministratori di rete e può essere ignorata tranquillamente dalla maggior parte degli utenti. L'errata configurazione del firewall e DMZ potrebbe esporre la rete locale ad attacchi provenienti da Internet.

Questa sezione presenta tre sottomenu, descritti nelle pagine seguenti:

Controllo genitori alla pagina 39

Firewall alla pagina 54


DMZ alla pagina 55



Fare clic su Chiudi per tornare alla schermata precedente.

Firewall


In questa schermata è possibile configurare il firewall integrato nel router. La disattivazione del firewall potrebbe esporre la rete locale ad attacchi provenienti da Internet e quindi è sconsigliata.



Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

DMZ

In questa pagina è possibile configurare manualmente le impostazioni DMZ del router. Alcune applicazioni non sono compatibili con NAT, quindi il dispositivo supporta l'uso di un indirizzo IP DMZ per un singolo host nella LAN. Questo IP non è protetto da NAT ed è direttamente accessibile dalla rete Internet. Il client posto in DMZ è esposto a rischi di sicurezza e quindi se si utilizza la DMZ occorrerà adottare le misure adeguate alla protezione dei restanti client della rete LAN da possibili infezioni introdotte tramite il client in DMZ (antivirus e firewall sui singoli client).



Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Controllo Genitori

Il Controllo parentale è descritto in maggiore dettaglio in **Controllo Genitori alla pagina 39.**



Configurazione

La schermata **Impostazioni** fornisce accesso alle impostazioni di configurazione di rete avanzate. Queste impostazioni riguardano casi d'uso avanzati e non devono essere configurati per l'uso normale. Gli elementi elencati con il simbolo + presentano dei sottomenù che appaiono quando vi si passa sopra il mouse, per consentire di accedere velocemente a tutti gli elementi del sottomenu.

Interfacce fisiche: Il menù **Interfacce fisiche** presenta un menù a comparsa e contiene i collegamenti a impostazioni avanzate per xDSL, Ethernet, USB, telefono e interfacce Wi-Fi. Per ulteriori dettagli, vedere **Interfacce fisiche alla pagina 60**.


Rete mobile: Il menù **Rete mobile** presenta un menù a comparsa e contiene i collegamenti alle schede di configurazione del dongle USB 3G/4G USB per la connessione a Internet. Per ulteriori dettagli, vedere **Modem alla pagina 61**.

Connessioni di rete: La voce di menù **Connessioni di rete** contiene i collegamenti alla scheda connessioni WAN. Tramite questa voce è possibile creare, gestire o rimuovere interfacce WAN e client VPN. Per ulteriori dettagli, vedere **Connessioni di rete alla pagina 66**.

Bridge e VLAN: La voce di menù **Bridge e VLAN** presenta un menù a comparsa e consente di configurare e gestire la Lista Bridge e le Virtual LAN (Filtri per il bridge). Per ulteriori dettagli, vedere **Elenco bridge alla pagina 69**.

Server DHCP e Relay: La voce di menù **Server DHCP e Relay** consente la gestione diretta del server DHCP interno del router, oltre alla configurazione di protocolli di relay. Per ulteriori dettagli, vedere **Server DHCP e Relay alla pagina 70**.

Client DNS e Relay: La voce di menù **Client DNS e Relay** presenta un menù a comparsa e consente di configurare il modo in cui i dispositivi locali usano i server DNS (Domain Name System). Per ulteriori dettagli, vedere **Client DNS e Relay alla pagina 71**.



Fare clic su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Configurazione (continua ...)

ALG: La voce di menù **ALG** (gateway di livello applicazione) consente la configurazione diretta di moduli ALG. Per ulteriori dettagli vedere **ALG alla pagina 81**.

NAT e Port Mapping: La voce di menù **NAT e Port Mapping** presenta un menù a comparsa e consente di configurare le funzioni firewall NAT (network address translation), oltre alla mappatura di porte per le applicazioni specificate. Per ulteriori dettagli vedere **NAT e mappatura di porta alla pagina 82**.


Proxy: La voce di menù **Proxies** consente di configurare Proxy IGMP, Proxy RTSP e Proxy PPPoE. Per maggiori dettagli vedere il capitolo **Proxies alla pagina 86**.

VPN: La voce di menù **VPN** presenta un menù a comparsa e consente di configurare il router come server VPN per ottenere accesso remoto alle risorse di rete. Per ulteriori dettagli vedere **VPN alla pagina 90**.

DNS dinamico: La voce di menù **Dynamic DNS** consente di abilitare un servizio di DNS dinamico per chi ha un IP dinamico su Internet. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla voce **DNS dinamico alla pagina 93 del manuale**.

Data/Ora: La voce di menù **NTP** contiene le impostazioni per la configurazione automatica di data e ora del router mediante aggiornamento automatico da server NTP. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla **pagina 94 del manuale**.

Gestione: La voce di menù **Gestione** presenta un menù a comparsa e contiene opzioni per la configurazione della gestione remota e dell'UPnP. Per ulteriori dettagli, vedere **Gestione alla pagina 95**.




Fare clic su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Configurazione (continua ...)

Servizio VoIP: La voce di menù **Servizio VoIP** contiene le impostazioni per la configurazione del servizio di telefonia voce su IP fornito dall'ISP. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla sezione **VoIP alla pagina 100 del manuale.**

IPv6: Tramite il menù **IPv6** è possibile accedere alla configurazione dei parametri del protocollo IPv6. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla sezione **IPv6 a pagina 101 del manuale.**


Autosense Failover: La voce di menù **Autosense Failover** consente di configurare connessioni Internet di backup nel caso in cui la WAN diventi inattiva. Per ulteriori dettagli vedere **Autosense Failover alla pagina 103.**



Fare clic su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Interfacce fisiche

La schermata Interfaccia fisica visualizza l'elenco di tutte le interfacce fisiche del router. Cliccando su un elemento si accede allo specifico sottomenù contenente le opzioni di configurazione relative. Le interfacce attive in quel momento sono evidenziate in colore verde, mentre quelle non attive sono di colore grigio.



Fare clic su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Modem

Facendo clic su Rete mobile si accede alla sezione Modem che contiene le opzioni di configurazione del modem USB 3G\4G esterno.


Sono presenti i seguenti sottomenu:

Scheda SIM (a pagina 62 del manuale).

WAN USB (a pagina 63 del manuale).

Modem USB (a pagina 64 del manuale).


Operatore (a pagina 65 del manuale).



Fare clic su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Scheda SIM

Se è stato collegato ad una porta USB del router un modem 3G\4G compatibile, munito di scheda SIM, in questa pagina saranno visualizzate le informazioni sulla scheda SIM.



The screenshot shows the 'Scheda SIM' (SIM Card) configuration page in the D-Link modem's web interface. The page features a breadcrumb trail 'Home - Modem - Scheda SIM' and a 'Vista semplificata' (Simplified View) button. A table displays the SIM card details:


IMEI	Nome	Attivo	
404004040404040	SIM 1	●	✖

A 'Chiudi' (Close) button is located at the bottom right of the table. The footer of the page reads 'COPYRIGHT © 2020 D-LINK'.

Fare clic su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

WAN USB

In questa schermata è possibile attivare, disattivare e visualizzare lo stato dell'interfaccia USB utilizzata dal modem.



Fare clic su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Modem USB

In questa schermata è visualizzato un elenco completo di tutti i modem USB 3G/4G preconfigurati. Questo elenco potrà subire modificazioni nel tempo con l'aggiunta e/o l'eliminazione di alcuni modelli. Per collegare un nuovo modem, fare clic su **Aggiungi nuovo modem USB** e seguire le istruzioni sullo schermo.

Nome	Costituttore	ID del Vendor (hex)	ID del Prodotto (hex)	Abilitato	
(ZTE) K3770-L	Vodafone	19d2	1175	SI	
L-07A	LG	1004	614e	SI	
E220, E230, E270, E870	Huawei	12d1	1003	SI	
EVDO 3G Modem (for TIANJI)	Qtronix	05c7	1000	SI	
HSDA device (49201)	Oplion	0a00	c031	SI	
L-08C (NTT docomo)	LG	1004	61eb	SI	
Action	Mobile	0d07	0800	SI	
M192 (Variant)	ZTE	19d2	1517	SI	
(ZTE) K3571-L	Vodafone	19d2	1009	SI	
Business Key	InfoCard	072f	100d	SI	
DWM-222	D-Link	2001	ab00	SI	
M1833V	ZTE	19d2	1421	SI	
E3372h-320	Huawei	12d1	101	SI	

+ Aggiungi Nuovo Modem USB

Chiudi

COPYRIGHT © 2010 D-LINK

Fare clic su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Operatore

In questa schermata è visualizzato un elenco completo di tutti gli operatori preconfigurati. Gli operatori esistenti possono essere eliminati o modificati. Per aggiungere un nuovo operatore, fare clic su **Aggiungi Nuovo Operatore** e seguire le istruzioni su schermo.

Nome	Nome Breve	Codice PLMN	
Cosmote internet on the Go	GR COSMOTE	20201	
VODAFONE Live	VODAFONE GR	20205	
Wind ADSM	WIND GR	20207	
Wind ADSM	WIND GR	20210	
British Telecom Italia	BT-Italia	42000	
TEST Operator	TEST	0101	
Tiscali	Tiscali	22201	
IUAD	Iliad	22250	

[+ Aggiungi Nuovo Operatore](#)


Copyright © 2020 D-LINK

Fare clic su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Connessioni di rete

In questa schermata sono visualizzate tutte le connessioni di rete attive, sia LAN che WAN. Questa sezione è rivolta esclusivamente a utenti avanzati e amministratori di rete e può essere ignorata tranquillamente dalla maggior parte degli utenti.


Fare clic sull'icona  per accedere a una vista dettagliata dell'interfaccia selezionata.

Fare clic sul pulsante  per eliminare la connessione. Tutte le impostazioni associate saranno eliminate definitivamente.







Selezionare **Nuova connessione WAN** per iniziare la Procedura guidata di configurazione della nuova WAN.

Selezionare **Nuova interfaccia LAN** e seguire le istruzioni su schermo per creare una nuova interfaccia LAN.

Selezionare **Nuovo Client VPN** e seguire le istruzioni su schermo per configurare un nuovo client VPN.



The screenshot shows the 'Connessioni di Rete' (Network Connections) page in the D-Link Business router's web interface. The page has a header with the D-Link logo, 'BUSINESS', and navigation links like 'Home - Configurazione - Connessioni di Rete', 'admin', and 'Logout'. A 'Vista semplificata' (Simplified View) button is also present. Below the header is a table listing various network connections.

Nome	Descrizione	Stato	Interfacce fisiche	
Bridge	Bridge Ethernet WIFI (192.168.1.1)	Attivo	Eth1 Eth2 Eth3 Eth4 WIFI-1.1 (2.4GHz) WIFI-2.1 (5GHz)	
WAN Data	PPP - Ethernet su ATM, 8/35 - Rotta di Default	Attivo PPP Connesso	DSL	
Wan VoIP	Ethernet su ATM, 8/34 (Indirizzo dinamico IPv4 non assegnato)	Attivo	DSL	
Wan PPP VoIP	VLAN 836 - PPP - WAN Optical (Indirizzo statico IPv4 non assegnato)	Non connesso PPP Non configurato	Opt	
Wan PPP USB	PPP - USB - WAN Wireless (Indirizzo statico IPv4 non assegnato)	Non connesso PPP Non configurato	USB	
BridgeGuest	Bridge WIFI (192.168.2.1)	Attivo	WIFI-1.2 (2.4GHz) WIFI-2.2 (5GHz)	

At the bottom of the table, there are three buttons: '+ Nuova connessione WAN', '+ Nuova interfaccia LAN', and '+ New VPN Client'. A 'Chiudi' (Close) button is located at the bottom right of the table area. The footer of the page reads 'COPYRIGHT © 2020 D-LINK'.

Fare clic su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Bridge

In questa schermata è possibile visualizzare e configurare bridge di rete e filtri bridge. Questa sezione è rivolta esclusivamente a utenti avanzati e amministratori di rete e può essere ignorata tranquillamente dalla maggior parte degli utenti.

Lista bridge: Nel menù è visualizzato un elenco di tutti i bridge e sono fornite opzioni per la loro gestione. Per ulteriori dettagli, vedere **Lista bridge alla pagina 68**.

Filtri per il bridge: Nel menù è visualizzato un elenco di tutti i filtri bridge e sono fornite opzioni per la loro gestione. Per ulteriori dettagli, vedere **Filtri per il bridge alla pagina 69**.




Fare clic su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Lista Bridge

In questa schermata è possibile visualizzare e configurare bridge di rete e filtri bridge. Questa sezione è rivolta esclusivamente a utenti avanzati e amministratori di rete e può essere ignorata tranquillamente dalla maggior parte degli utenti.

È possibile scegliere **Modifica**, **Elimina** o **Filtra** facendo clic sui pulsanti a destra del bridge corrispondente.

Selezionare **Aggiungi nuovo bridge** e seguire le istruzioni su schermo per aggiungere un nuovo bridge




Fare clic su **Applica** per salvare le impostazioni o su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Lista Filtri Bridge

In questa schermata è possibile visualizzare e configurare bridge di rete e filtri bridge. Questa sezione è rivolta esclusivamente a utenti avanzati e amministratori di rete e può essere ignorata tranquillamente dalla maggior parte degli utenti.

Selezionare **Aggiungi nuovo filtro bridge** e seguire le istruzioni su schermo per aggiungere un nuovo filtro bridge.




Fare clic su **Applica** per salvare le impostazioni o su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Server DHCP e Relay

Su questa schermata è possibile configurare le impostazioni DHCP avanzate. Questa sezione è rivolta esclusivamente a utenti avanzati e amministratori di rete e può essere ignorata tranquillamente dalla maggior parte degli utenti. Selezionare **Si** per abilitare il server DHCP interno e consentire a tutti i dispositivi LAN di ricevere un indirizzo IP locale dal router. Selezionare **No** per disattivare l'assegnazione DHCP locale: ogni dispositivo collegato al router dovrà essere configurato con un indirizzo IP statico.


Nota: La disattivazione del server DHCP potrebbe impedire all'utente di accedere all'interfaccia di configurazione. Per riottenere l'accesso, sarà necessario un ripristino del dispositivo mediante il tasto reset.



Fare clic su **Applica** per salvare le impostazioni o su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Client DNS e Relay

In queste pagine è possibile configurare le impostazioni DNS avanzate. Questa sezione è rivolta esclusivamente a utenti avanzati e amministratori di rete e può essere ignorata tranquillamente dalla maggior parte degli utenti.



Questa sezione presenta tre sottomenu, descritti nelle pagine seguenti:

Client DNS alla pagina 72

Relay DNS alla pagina 73

Nomi host alla pagina 74

Fare clic su **Applica** per salvare le impostazioni o su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Client DNS

In questa schermata è possibile configurare le impostazioni Client DNS avanzate. Questa sezione è rivolta esclusivamente a utenti avanzati e amministratori di rete e può essere ignorata tranquillamente dalla maggior parte degli utenti. Queste informazioni devono essere fornite dall'ISP.

È possibile modificare o eliminare elementi facendo clic sul pulsante dell'elemento corrispondente.

Selezionare **Aggiungi server** e seguire le istruzioni su schermo per aggiungere un nuovo server.

Selezionare **Aggiungi regola per server dinamico** per aggiungere nuove regole all'elenco.

Abilita: SI No
Stato: **Abilitato**

Server DNS

Assegnamento	Indirizzo IP	Filtri sul dominio	Interfaccia d'uscita	
IPCP	151.151.151.5	Qualunque	PPP - Ethernet su ATM, 8/35	✖
IPCP	151.151.151.15	Qualunque	PPP - Ethernet su ATM, 8/35	✖

Regole per Server DNS dinamici

Assegnamento	Filtri sul dominio	Interfaccia d'uscita	
IPCP	voip.libero.it sip.infostrada.it	VLAN 834 - PPP - WAN Optical (Indirizzo statico IPv4 non assegnato)	✏ ✖
IPCP	voip.windtre.it windtre.it	VLAN 834 - PPP - WAN Optical (Indirizzo statico IPv4 non assegnato)	✏ ✖
DHCPv4	voip.libero.it sip.infostrada.it	Ethernet su ATM, 8/34 (Indirizzo dinamico IPv4 non assegnato)	✏ ✖
DHCPv4	voip.windtre.it windtre.it	Ethernet su ATM, 8/34 (Indirizzo dinamico IPv4 non assegnato)	✏ ✖

+ Aggiungi Server + Aggiungi una regola per server dinamico

Applica Chiudi

COPYRIGHT © 2005 D-LINK

Fare clic su **Applica** per salvare le impostazioni o su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Relay DNS

In questa schermata è possibile configurare le impostazioni Relay DNS avanzate. Questa sezione è rivolta esclusivamente a utenti avanzati e amministratori di rete e può essere ignorata tranquillamente dalla maggior parte degli utenti. Queste informazioni devono essere fornite dall'ISP.

È possibile modificare o eliminare elementi facendo clic sul pulsante dell'elemento corrispondente.

Selezionare **Aggiungi server** e seguire le istruzioni su schermo per aggiungere un nuovo server.

Selezionare **Aggiungi regola per server dinamico** per aggiungere nuove regole all'elenco.

The screenshot shows the 'DNS Relay' configuration page in the D-Link Business web interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home - Configurazione - DNS - Relay' and a 'Vista semplificata' button. The main content area has a 'DNS' logo and a toggle for 'Abilita' (Enabled) which is currently turned on. Below this is a table of DNS servers:


Assegnamento	Indirizzo IP	Filtri sul dominio	Interfaccia d'ingresso	Interfaccia d'uscita	
IPCP	151.151.151.5	Qualunque	Tutte	PPP - Ethernet su ATM, 8/35	✗
IPCP	151.151.151.16	Qualunque	Tutte	PPP - Ethernet su ATM, 8/35	✗

Below the table is a section for 'Regole per Server DNS dinamici' with a table that is currently empty. At the bottom, there are buttons for '+ Aggiungi Server' and '+ Aggiungi una regola per server dinamico', along with 'Applica' and 'Chiudi' buttons. The footer indicates 'COPYRIGHT © 2010 D-LINK'.

Fare clic su **Applica** per salvare le impostazioni o su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Nomi host

In questa schermata è possibile assegnare un hostname locale per accedere facilmente ai dispositivi senza dovere ricordare il loro indirizzo IP.



Fare clic su **Applica** per salvare le impostazioni o su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Routing e QoS

In questa sezione sono fornite le impostazioni avanzate per Routing e QoS (qualità del servizio).

Sono presenti cinque sottomenu, descritti di seguito:

Regole di routing alla pagina 76


Classificazione del traffico alla pagina 77

ALG Flows alla pagina 78

Policers alla pagina 79

Code alla pagina 80

Questa sezione è rivolta esclusivamente a utenti avanzati e professionisti di rete e può essere ignorata tranquillamente dalla maggior parte degli utenti.



Fare clic su **Chiudi** per tornare alla schermata precedente.

Regole di routing

In questa sezione è possibile configurare manualmente le tabelle di routing. Nella tabella sono visualizzate le informazioni correnti su tutte le regole di routing. Per disabilitare uno specifico routing, fare clic sulle caselle di controllo. Per aggiungere un nuovo routing fare clic su **Aggiungi nuovo routing**.

Home - Configurazione - Regole di Routing e QoS - Regole di IP Forwarding

IP di destinazione / Materica di rete	Indirizzo IP del Gateway	Interfaccia	Classi di traffico	Metrica	Tipo	Stato	Abilitato
Network 0.0.0.0/0.0.0.0		VLAN 834 - PPP - WAN Optical (Indirizzo statico IPv4 non assegnato)	Classificazioni		Statico	Disabilitato	<input checked="" type="checkbox"/>
Network 10.0.0.0/255.0.0.0		Ethernet su ATM 8/24 (Indirizzo dinamico IPv4 non assegnato)	Nessuna		Statico	Abilitato	<input checked="" type="checkbox"/>
Network 10.0.0.0/255.0.0.0		VLAN 834 - PPP - WAN Optical (Indirizzo statico IPv4 non assegnato)	Nessuna		Statico	Disabilitato	<input checked="" type="checkbox"/>
Default	181.4.134.110	PPP - Ethernet su ATM 8/24	Nessuna		Dinamico	Abilitato	<input checked="" type="checkbox"/>

+ Aggiungi una rotta

Applica Chiudi

COPYRIGHT © 2020 D-LINK

Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Classificazione del traffico

In questa schermata è possibile modificare direttamente la classificazione del traffico. La classificazione del traffico è usata per attribuire priorità a un determinato traffico (come il VoIP) per garantire il corretto funzionamento dei servizi.

Da questa schermata, l'**Ordine** di un determinato traffico può essere spostato in alto o in basso, con il traffico che riceve la massima priorità in cima all'elenco. Le classi di traffico possono essere modificate o eliminate con i pulsanti a destra dello schermo.

Per aggiungere una nuova classe di traffico fare clic su **Aggiungi nuova classe**.

Order	Nome	Criteri di classificazione	Risultato della classificazione	Abilitato
↓	SIP	Interfaccia Protocol: udp Porta destinazione: 5060 - 5063	ceda d'uscita Applicazione: SIP	No
↑ ↓	FTP ALG	Interfaccia Protocol: tcp Porta destinazione: 21	Applicazione: FTP	Sì
↑ ↓	HTTP ALG	Interfaccia Protocol: udp Porta destinazione: 69	Applicazione: HTTP	No
↑ ↓	PPTP ALG	Interfaccia Protocol: tcp Porta destinazione: 1723	Applicazione: PPTP	Sì
↑ ↓	H323-UDP ALG	Interfaccia Protocol: udp Porta destinazione: 1718 - 1719	Applicazione: H323	No
↑ ↓	H323-TCP ALG	Interfaccia Protocol: tcp Porta destinazione: 1719 - 1720	Applicazione: H323	No
↑ ↓	SIP FXS	Interfaccia DSCP Field: Locally Generated Traffic Ef (46)	Classes 7,9,10,11,200 ceda d'uscita: DSL-PP - Linea DSL Priorità Ethernet (802.1Q): 5	Sì
↑	Classification8	Interfaccia: None	Forwarding Policy: [1004] myforwarding - Interfaccia: VLAN 836 - PPP - WAN Optical (indirizzo statico IPv4 non assegnato)	Sì

+ Aggiungi nuova Classificazione


Chiudi

COPYRIGHT © 2010 D-LINK

Fare clic su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

ALG Flows


In questa schermata è possibile aggiungere o modificare i flussi ALG. Questa sezione è rivolta esclusivamente a utenti avanzati e professionisti di rete e può essere ignorata tranquillamente dalla maggior parte degli utenti.



Fare clic su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Policers

In questa schermata è possibile aggiungere o modificare i QoS Policer.
Questa sezione è rivolta esclusivamente a utenti avanzati e professionisti di rete e può essere ignorata tranquillamente dalla maggior parte degli utenti.



Fare clic su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Code

La schermata **Code** consente di dare priorità al traffico in base alla classe di traffico e all'interfaccia. Il layout predefinito include PTM, ATM e le interfacce WAN Ethernet. È possibile modificare o eliminare le code esistenti utilizzando i pulsanti di modifica ed eliminare a destra. Fare clic su **Aggiungi coda QoS** e seguire le istruzioni su schermo per aggiungere una nuova coda.

Home - Configurazione - Regole di Routing e QoS - Code QoS admin Logout

Nome	Posizione nella coda	Precedenza	Algoritmo di Scheduling	Classi di Traffico	
DSL HP	Linea DSL	1	SP	SIP FXS	
DSL LP	Linea DSL	2	SP		
FIBER HP	WAN Opt	5	SP	SIP FXS	
FIBER LP	WAN Opt	6	SP		

[+ Aggiungi una coda di QoS](#) Chiudi

COPYRIGHT © 2020 D-LINK

Fare clic su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

ALG

Un gateway di livello applicazione (ALG) è una componente di sicurezza che tratta un firewall o un NAT impiegato in una rete. Consente ai filtri NAS personalizzati di supportare la traslazione di indirizzi e porte per i protocolli di livello applicazione specificati. Per modificare i moduli, selezionare l'icona **Modifica** a destra, corrispondente al modulo da modificare.

Questa sezione è rivolta esclusivamente a utenti avanzati e professionisti di rete e può essere ignorata tranquillamente dalla maggior parte degli utenti.

Moduli ALG
Alcune Applicazioni hanno bisogno dell'ALG per funzionare correttamente. È possibile **abilitare** o **disabilitare** e configurare politiche di default.

Protocollo	DSCP Mark	Ethernet (802.1Q) Priority	Routing Policy	QoS Queue	Policer	Associated Traffic Classifications	Associated Traffic Flows	
FTP	No Change	No Change	None	None	None	FTP ALG	None	
TFTP	No Change	No Change	None	None	None	TFTP ALG	None	
SIP	No Change	No Change	None	None	None	SIP	None	
H323	No Change	No Change	None	None	None	H323-UDP ALG H323-TCP ALG	None	
PPTP	No Change	No Change	None	None	None	PPTP ALG	None	
IPsec	No Change	No Change	None	None	None	None	None	

Copyright © 2009 D-Link

Fare clic su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

NAT e mappatura delle porte


In questo menù sono forniti i collegamenti per configurare il NAT e la mappatura delle porte. Questa sezione è rivolta esclusivamente a utenti avanzati e professionisti di rete e può essere ignorata tranquillamente dalla maggior parte degli utenti.

Sono presenti tre sottomenu, descritti nelle pagine seguenti:

Configurazione interfaccia NAT alla pagina 83

Mapping porte alla pagina 84

Indirizzi pubblici alla pagina 85



Fare clic su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Configurazione interfaccia NAT

In questa pagina è possibile configurare i firewall NAT singolarmente per ogni interfaccia esterna.

Per modificare la priorità delle interfacce NAT, usare le frecce poste a sinistra. Per modificare o eliminare l'interfaccia NAS, selezionare il pulsante appropriato, posto a destra, corrispondente all'interfaccia da modificare.

Fare clic su **Aggiungi nuovo NAT** e seguire le istruzioni su schermo per creare una nuova interfaccia NAT.

Ordine	Nome	Corrispondenza	Tipo	Interfaccia	Stato	Abilitato	Azioni
↓	InterfaceSetting1	All Packets	NAPT PPP - Ethernet su ATM, 8/35		Abilitato	<input checked="" type="checkbox"/>	
↑ ↓	InterfaceSetting2	All Packets	NAPT Ethernet su ATM, 8/36 (Indirizzo dinamico IPv4 non assegnato)		Abilitato	<input checked="" type="checkbox"/>	
↑ ↓	InterfaceSetting3	All Packets	NAPT VLAN 834 - PPP - WAN Optical (Indirizzo statico IPv4 non assegnato)		Abilitato	<input checked="" type="checkbox"/>	
↑	InterfaceSetting4	All Packets	NAPT PPP - USB - WAN Wireless (Indirizzo statico IPv4 non assegnato)		Abilitato	<input checked="" type="checkbox"/>	

+ Nuova regola di NAT

Applica Chiudi

Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.


Port Mapping

La mappatura porte consente di specificare una porta o un intervallo di porte da aprire per specifici dispositivi della rete. Tale operazione potrebbe essere necessaria per consentire a determinate applicazioni di connettersi tramite il router. In alcuni casi, potrebbero essere presenti due applicazioni in esecuzione su differenti dispositivi che richiedono la stessa porta pubblica. La mappatura di porta consente anche di rimappare una diversa porta esterna su ciascun dispositivo.

È possibile scegliere **Modifica**, **Elimina** o **Ricarica** facendo clic sui pulsanti a destra della mappa di porta corrispondente.

Selezionare **Port Mapping per applicazioni conosciute** per creare una porta mappata da un database di protocolli interno.

Selezionare **Nuova regola di port mapping personalizzata** per creare una porta mappata personalizzata.




Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Indirizzi pubblici

In questo menù è possibile creare delle regole per veicolare il traffico proveniente da un'interfaccia fisica direttamente su di un'altra interfaccia fisica (mappatura), bypassando i bridge locali e il NAT. La mappatura consente anche di inoltrare solo specifici protocolli su specifici target. È possibile accedere a queste mappe da altri menù per creare una sinergia con altre opzioni. Le mappature possono essere modificate o eliminate selezionando i pulsanti appropriati, posti a destra, corrispondenti alla mappatura di destinazione.

Selezionare **Aggiungi mappatura** per aggiungere una nuova mappatura di porta.

La selezione dei bridge o dei server DHCP porterà alle rispettive pagine di configurazione.



Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Proxy


In questo menù è possibile gestire direttamente l'uso di server proxy raggruppati in base a specifici protocolli. Questa sezione è rivolta esclusivamente ad utenti avanzati e amministratori di rete e può essere tranquillamente ignorata dalla maggior parte degli utenti.

Questa sezione presenta tre sottomenu, descritti nelle pagine seguenti:

Proxy IGMP (a pagina 87 del manuale)

Proxy RTSP (a pagina 88 del manuale)

Proxy PPPoE (a pagina 89 del manuale)



Fare clic su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Proxy IGMP

La funzione Proxy IGMP consente al router di inviare dati ad un gruppo di host della sua LAN mediante l'Internet Group Management Protocol con grande risparmio di banda. Il protocollo IGMP è il mezzo tramite il quale un host informa il router ad esso collegato che un'applicazione che funziona nell'host vuole unirsi a uno specifico gruppo multicast. IGMP opera solamente fra un host e il router ad esso direttamente collegato. Le impostazioni di questa funzione devono essere fornite dall'amministratore di rete.

The screenshot shows the 'Proxy IGMP' configuration page in the D-Link web interface. The page is titled 'Home - Configurazione - Proxies - IGMP' and includes a 'Vista semplificata' button in the top right corner. The main content area is titled 'Configurazione generale' and contains the following settings:


- Abilita:** SI No
- Stato:** No upstream interface configured
- Interfaccia Upstream:**
 - PPP - Ethernet su ATM, 6/35
 - Ethernet su ATM, 8/34 (Indirizzo dinamico IPv4 non assegnato)
 - VLAN 834 - PPP - WAN Optical (Indirizzo statico IPv4 non assegnato)
 - PPP - USB - WAN Wireless (Indirizzo statico IPv4 non assegnato)
- Interfacce Downstream:**
 - Eth1 Eth2 Eth3 Eth4
 - Wifi-1.1 (2.4GHz) Wifi-2.1 (5GHz) Wifi-1.2 (2.4GHz) Wifi-2.2 (5GHz)
- Fast Leave Abilitato:** SI No
- Versione IGMP Interfaccia Upstream:** Auto
- Versione IGMP Interfacce Downstream:** Auto
- Scaricare Gruppi Multicast:**
 - 224.0.0.251
 - 224.0.0.252
 - Reset
- Gruppi Multicast riservati:** 239.255.255.250

At the bottom right of the configuration area, there are two buttons: 'Applica' and 'Chiudi'. The footer of the page reads 'COPYRIGHT © 2020 D-LINK'.

Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Proxy RTSP


L'attivazione di questa funzione consente alle applicazioni di un host che utilizzano il protocollo Real Time Streaming Protocol (RSTP) di ricevere pacchetti dati in streaming da Internet. Le impostazioni di questa funzione devono essere fornite dall'amministratore di rete.



Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Proxy PPPoE

In questa scheda sono configurabili eventuali impostazioni specifiche richieste dall'uso di un server proxy. Le impostazioni di questa funzione devono essere fornite dall'amministratore di rete.



Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

VPN

In questa sezione sono disponibili le opzioni di configurazione per usare il router come server VPN. Questa sezione è rivolta esclusivamente a utenti avanzati e amministratori di rete e può essere ignorata tranquillamente dalla maggior parte degli utenti.

Questa sezione presenta due sottomenu, descritti nelle pagine seguenti:

Server PPTP/L2TP alla pagina 91


IPsec alla pagina 92



Fare clic su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Server PPTP/L2TP


In questo sottomenù è possibile configurare il router come server VPN per abilitare l'accesso remoto alla rete. Selezionare **Nuovo server VPN** e seguire le istruzioni a video per configurare un nuovo server VPN utilizzando i protocolli PPTP o L2TP.



Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

IPsec

In questa pagina è possibile configurare il router come server VPN per abilitare l'accesso remoto alla rete utilizzando il protocollo IPsec. Selezionare **Procedura guidata IPsec** e seguire le istruzioni a video per configurare un nuovo server VPN utilizzando i protocolli PPTP o L2TP.




Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

DNS dinamico

Questa funzione è disponibile sia nella schermata Configurazione che nella schermata Home. La funzione DDNS consente di associare un URL o nome mnemonico all'indirizzo IP assegnato al router dal provider in modo dinamico. In questo modo la propria LAN potrà ospitare un server (web, FTP, giochi, videosorveglianza, ecc...) ed essere univocamente raggiungibile da Internet. La maggior parte degli ISP (Internet Service Provider) a banda larga assegna indirizzi IP dinamici (variabili). Utilizzando un DDNS service provider, è possibile essere rintracciati mediante il nome di dominio, indipendentemente dall'indirizzo IP associato al server.



Selezionare **Aggiungi provider** e seguire le istruzioni a video per configurare un nuovo provider DDNS.



Fare clic su **Applica** per salvare le impostazioni, **Aggiorna** per aggiornare la pagina oppure fare clic su **Chiudi** per tornare alla schermata precedente.

Data/Ora

In questa schermata è possibile configurare le impostazioni di data e ora per il router. Inserire uno o più server NTP per sincronizzare automaticamente le impostazioni di data e ora su Internet. Se si sceglie di non usare il server NTP, verrà richiesto di inserire la data e l'ora e manualmente. Le informazioni di data/ora manuali potrebbero essere perse in caso di interruzione dell'alimentazione.



Fare clic su **Applica** per salvare le impostazioni, **Aggiorna** per aggiornare la pagina oppure fare clic su **Chiudi** per tornare alla schermata precedente.

Gestione

La sezione di gestione fornisce collegamenti alle funzioni amministrative e di gestione disponibili nel router. Questa sezione è rivolta esclusivamente a utenti avanzati e amministratori di rete e può essere ignorata tranquillamente dalla maggior parte degli utenti.


Questa sezione presenta quattro sottomenu, descritti nelle pagine seguenti:

Agent UPnP alla pagina 96

Server Telnet alla pagina 97

Server SSH alla pagina 98


Interfaccia WEB alla pagina 99



Fare clic su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Agent UPnP


Questa pagina consente di configurare la funzione UPnP. Il protocollo di rete UPnP permette di configurare automaticamente il software e i dispositivi nella rete effettuando, se necessario, la mappatura delle porte TCP/UDP per le connessioni Internet in ingresso.



Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Server Telnet


Questa sezione è rivolta esclusivamente a utenti avanzati e amministratori di rete e può essere ignorata tranquillamente dalla maggior parte degli utenti.



Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Server SSH

Questa sezione è rivolta esclusivamente a utenti avanzati e amministratori di rete e può essere ignorata tranquillamente dalla maggior parte degli utenti.



Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Interfaccia WEB


La pagina **Interfaccia WEB** consente di configurare le impostazioni Web GUI. Questa sezione è rivolta esclusivamente a utenti avanzati e amministratori di rete e può essere ignorata tranquillamente dalla maggior parte degli utenti.

The screenshot shows the 'Interfaccia WEB' configuration page in the D-Link Business router's web interface. The page is titled 'Configurare il sito' and is divided into two main sections: 'Accesso locale' and 'Accesso remoto'. Both sections have identical settings. In the 'Accesso locale' section, 'Abilita Accesso Locale' is set to 'SI', 'Protocollo' is set to 'HTTPS', 'Porta' is '80', 'Porta secondaria' is '443', 'Porta HTTPS secondaria' is '443', 'Interfaccia LAN' is set to 'Bridge Ethernet WiFi (192.168.1.1)', and 'Durata della sessione' is '900'. The 'Accesso remoto' section has the same settings. At the bottom right, there are 'Applica' and 'Chiudi' buttons. The footer of the page reads 'COPYRIGHT © 2020 D-LINK'.

Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Servizio VoIP

Questo menù fornisce opzioni di configurazione avanzate per il servizio VoIP. Se il servizio non è stato preconfigurato contattare l'ISP per maggiori informazioni. Questa sezione è rivolta esclusivamente a utenti avanzati e amministratori di rete e può essere ignorata tranquillamente dalla maggior parte degli utenti.



The screenshot shows the 'Servizio VoIP' configuration page. At the top, there is a navigation bar with 'Home - Configurazione - Servizio VoIP' and a 'Logout' button. Below this, there are tabs for 'Linee VoIP', 'Profili Voce', 'Configurazione del Servizio', 'Codice Voce', 'Lista chiamate', and 'Traduzione'. The 'Linee VoIP' tab is active, displaying a table with the following data:

Linea	Numero	Interfaccia Fisica	Stato della Linea	Stato della Chiamata	Profilo	Abilitato	
	0001	FXS1	Non Registrato	Inattivo	Linea1 (Disabilitato)	<input type="checkbox"/>	
	0002	FXS2	Non Registrato	Inattivo	Linea1 (Disabilitato)	<input type="checkbox"/>	

Below the table, there is a '+ Nuova Linea' button and three buttons: 'Applica', 'Ricarica', and 'Chiudi'. At the bottom left, there is a copyright notice: 'COPYRIGHT © 2020 D-LINK'.

Fare clic su **Applica** per salvare le impostazioni, **Aggiorna** per aggiornare la pagina oppure fare clic su **Chiudi** per tornare alla schermata precedente.

IPv6

Il menù **IPv6** fornisce collegamenti per configurare le impostazioni IPv6 su tutte le interfacce. Questa sezione è rivolta esclusivamente a utenti avanzati e amministratori di rete e può essere ignorata tranquillamente dalla maggior parte degli utenti.

Questa sezione presenta un sottomenu, descritto nella pagina seguente:


Impostazioni globali alla pagina 102



Fare clic su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Impostazioni globali

In questo menù è possibile configurare le impostazioni IPv6 globali. Queste informazioni devono essere fornite dall'ISP o dall'amministratore di rete.



Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Autosense Failover

In questa sezione è possibile configurare la priorità di failover Internet. In caso di errore della connessione Internet principale questo dispositivo può passare automaticamente all'uso di una connessione secondaria al fine di mantenere la connettività Internet. Questa sezione è rivolta esclusivamente a utenti avanzati e amministratori di rete e può essere ignorata tranquillamente dalla maggior parte degli utenti.

Le interfacce di failover sono gestite in gruppi per consentire la ridondanza su differenti tipi di interfaccia. Per modificare o eliminare un gruppo selezionare il pulsante **Modifica** o **Elimina** corrispondente, a destra della schermata.

Per creare un nuovo gruppo di failover selezionare **Nuovo gruppo** e seguire le istruzioni su schermo.

Enable Failover:

Name	Monitored Interface	Status	Enable
Group1	Linea DSL	Up	SI
	WAN Opt	Down	
	WAN USB	Down	
VoIP IP Interfaces	Wan VoIP - Ethernet su ATM, 8/36	Down	SI
	Wan PPP VoIP - VLAN 836 - PPP - WAN Optical	Down	

Chiudi

COPYRIGHT © 2010 D-LINK

Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Sistema

La sezione **Sistema** fornisce collegamenti rapidi per la gestione, la risoluzione dei problemi e gli aggiornamenti del router. Questa sezione è rivolta esclusivamente a utenti avanzati e amministratori di rete e può essere ignorata tranquillamente dalla maggior parte degli utenti.

Questa sezione presenta sette sottomenu, descritti nelle pagine seguenti:

Log di Sistema alla pagina 105

Diagnostica alla pagina 106

Riavvia alla pagina 115


Configurazione di fabbrica alla pagina 116

Salva la configurazione alla pagina 117

Copia il file di configurazione alla pagina 118

Ripristina il file di configurazione alla pagina 119


Upgrade del firmware alla pagina 120



Fare clic su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Log di sistema

All'interno del menù Log di sistema (Syslog) la scheda Log fornisce un registro dettagliato di tutta l'attività del router. Il file di registro è scaricabile in formato testo ai fini di analisi e archiviazione.



Fare clic su **Sistema**, nell'angolo in alto a sinistra, per tornare al menù precedente.

Diagnostica

E' possibile utilizzare gli strumenti diagnostici presenti in questa sezione per testare le prestazioni e risolvere eventuali problemi del router. Questa sezione è rivolta esclusivamente a utenti avanzati e amministratori di rete e può essere ignorata tranquillamente dalla maggior parte degli utenti.

Questa sezione presenta otto sottomenu, descritti nelle pagine seguenti:

UDP Echo alla pagina 107

Ping alla pagina 108

Download alla pagina 109


Upload alla pagina 110

Traceroute alla pagina 111

Dettagli sulle interfacce di rete alla pagina 112

Carico CPU Utilizzo memoria alla pagina 113

Elenco connessioni attive alla pagina 114



Fare clic su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

UDP Echo

Mediante il test UDP Echo è possibile inviare una serie di pacchetti dati attraverso la connessione WAN in uso in modalità echo aventi come destinatario un determinato host bersaglio. Per effettuare questo tipo di test è necessario inserire i parametri appropriati, tra i quali l'hostname o l'IP del bersaglio, le dimensioni del pacchetto, la porta di destinazione etc.

The screenshot shows the 'UDP Echo' configuration page in the D-Link Business web interface. The page has an orange header with the 'D-Link BUSINESS' logo and navigation links: 'Home - Diagnostica - UDP Echo', 'admin', and 'Logout'. A 'Vista semplificata' button is also present. The main content area contains the following configuration options:


- Echoplus enabled: Si No
- Hostname or IP Address:
- Port:
- Number of Repetitions:
- DSCP:
- Data Block Size: bytes
- Timeout: msec
- Inter Transmission Time: msec
- Interface:
- codice d'uscita:

At the bottom of the form, there is a 'Reset UDP Echo Parameters' link and two buttons: 'Applica' and 'Chiudi'. The footer of the page reads 'COPYRIGHT © 2020 D-LINK'.

Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Ping

Mediante il test Ping è possibile inviare una serie di ping verso un determinato host bersaglio sulla connessione WAN attiva. Per effettuare questo tipo di test è necessario inserire i parametri appropriati, tra i quali l'hostname o l'IP del bersaglio, le dimensioni del pacchetto, la porta di destinazione etc.



The screenshot shows the 'Ping' configuration page in the D-Link Business web interface. The page has an orange header with the 'D-Link BUSINESS' logo on the left and 'Vista semplificata' and 'Logout' on the right. Below the header, the breadcrumb 'Home - Diagnostica - Ping' is visible. The main content area contains the following configuration options:


- Versione IP:** Clicca per specificare la versione IP
- Nome Host o indirizzo IP:** [Empty text input field]
- Numero di ripetizioni:** [3] (spinners)
- Timeout:** [8] [Secondi] (spinners)
- Dimensione del blocco Dati:** [64] [Bytes] (spinners)
- Abilitazione emulazione host:**
- Interfaccia:** [Qualsiasi] (dropdown menu)

At the bottom of the form, there is a link 'Ripristina i parametri del Ping' and two buttons: 'Applica' and 'Chiudi'. The footer of the page reads 'COPYRIGHT © 2020 D-LINK'.

Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Download

Mediante il test Download è possibile verificare la velocità di trasferimento dei dati che avviene dal URL inserito e l'interfaccia di rete selezionata.



Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Upload

Mediante il test Upload è possibile verificare la velocità di trasferimento dei dati che avviene dall'interfaccia di rete selezionata e l'URL inserito.

The screenshot shows the 'Upload' configuration page in the D-Link W3 BUSINESS web interface. The page has an orange header with the logo and navigation links: 'Home - Diagnostica - Upload', 'admin', and 'Logout'. A 'Vista semplificata' button is also present. The main content area contains the following settings:

- Upload mode: Size based Time based
- DSCP: 0
- Ethernet Priority: 0
- Connections Number: 1
- Test File Length: 0
- URL: (empty text input field)
- Interface: Bridge Ethernet WiFi (192.168.1.1)


At the bottom of the form, there is a 'Reset Upload Parameters' button and two buttons: 'Applica' and 'Chiudi'. The footer of the page reads 'COPYRIGHT © 2020 D-LINK'.

Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Traceroute

Mediante il test Traceroute è possibile verificare il percorso dei pacchetti dati su Internet e misurarne il ritardo di trasmissione.

Inserire un **Nome host o Indirizzo IP** e selezionare un'interfaccia.



The screenshot shows the Traceroute configuration interface in the D-Link Business web management system. The page title is "Home - Diagnostica - Traceroute". In the top right corner, there are links for "Vista semplificata", "admin", and "Logout". The main configuration area includes a "Versione IP:" checkbox with the text "Clicca per specificare la versione IP". Below this are input fields for "Indirizzo IP o Hostname:", "Massimo contatore di Hop:", "Numero di tentativi:" (set to 3), "Timeout:" (set to 5) with a "Secondi" label, and "Dimensione dei Blocchi:" (set to 38) with a "Bytes" label. A dropdown menu for "Interfaccia:" is set to "Bridge Ethernet WiFi (192.168.1.1)". At the bottom left, there is a "Ripristina i parametri del traceroute" link, and at the bottom right, there are "Applica" and "Chiudi" buttons. A copyright notice "COPYRIGHT © 2020 D-LINK" is visible at the very bottom.

Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Chiudi** per tornare al menù precedente senza salvare.

Dettagli delle interfacce di rete


In questa schermata viene visualizzato un riepilogo completo di tutte le interfacce di rete del router.

Nome	Nome del Dispositivo	Stato	Rete	Dispositivo Software	PVC / VLAN	Tipo di Compressione	Velocità di Download	Velocità di Upload	Indirizzo MAC
Eth0	eth0	Spento	LAN			ethif			e0:1c:fc:33:aa:70
Eth2	eth1	Spento	LAN			ethif			e0:1c:fc:33:aa:70
Eth3	eth2	Spento	LAN			ethif			e0:1c:fc:33:aa:70
Eth4	eth3	Spento	LAN			ethif			e0:1c:fc:33:aa:70
Bridge1	br0	Attivo	LAN						e0:1c:fc:33:aa:70
WiFi-1.1 (2.4GHz)	ath1	Abilitato	LAN	ath1		wradio	1144	1144	e0:1c:fc:33:aa:71
WiFi-2.1 (5GHz)	ath0	Abilitato	LAN	ath0		wradio	4802	4802	e0:1c:fc:33:aa:72
WiFi-1.2 (2.4GHz)	ath11	Disabilitato	LAN	ath1		wradio	1144	1144	e6:1c:fc:33:aa:71
WiFi-2.2 (5GHz)	ath01	Disabilitato	LAN	ath0		wradio	4802	4802	e6:1c:fc:33:aa:72
Interface1	ppp0	Attivo	Generic	atm0	PVC 8/35	pppif			e0:1c:fc:33:aa:73
ATM (8/34)	atm1	Attivo	Generic	atm1	PVC 8/34	atmlink			e0:1c:fc:33:aa:75
Interface2	ppp1	Non connesso	Generic	eth0.836	VLAN 836	pppif			e0:1c:fc:33:aa:76
WAN_USB_FPP	ppp2	Non connesso	Generic			pppif			
Interface1	wwan0	Non connesso	Generic			modemif			e0:1c:fc:33:aa:77
DSL	eth4	Attivo	WAN			dslne	18888	997	

Fare clic su **Chiudi** per tornare al menù precedente.

Carico CPU Utilizzo memoria

In questa schermata viene mostrato in tempo reale lo stato di carico della CPU e dell'uso di memoria del router.



The screenshot shows the 'Carico di sistema' (System Load) page in the D-Link Business router's web interface. The page displays real-time system statistics. At the top, it indicates the system has been active for 9 days, 4 hours, and 56 seconds. The CPU load section shows a 6% CPU usage, 0% I/O wait, and 209 processes. The average CPU load over 1, 5, and 15 minutes is 0.08, 0.04, and 0.07 respectively. The memory usage section shows a total of 424076 Kb and 78888 Kb of available memory. Navigation buttons for 'Ricarica' (Refresh) and 'Chiudi' (Close) are located at the bottom right of the data area. The footer of the page reads 'COPYRIGHT © 2000 D-LINK'.

Carico della CPU	
Utilizzo della CPU:	6%
CPU in attesa di I/O:	0%
Numero di processi:	209
Carico medio della CPU (1 / 5 / 15 minuti):	0.08 / 0.04 / 0.07

Utilizzo della memoria	
Memoria totale:	424076 Kb
Memoria disponibile:	78888 Kb

Fare clic su **Ricarica** per aggiornare la pagina oppure fare clic su **Chiudi** per tornare alla schermata precedente.

Connessioni attive


In questa schermata sono elencate tutte le connessioni attive in tutte le interfacce di comunicazione. Può essere usata per effettuare la diagnosi della connessione e della normale attività di traffico in rete.



Fare clic su **Aggiorna** per aggiornare la pagina oppure fare clic su **Chiudi** per tornare alla schermata precedente.

Riavvia

In questa schermata è possibile riavviare il router direttamente dalla GUI, senza dovere attivare/disattivare l'alimentazione manualmente. E' possibile, inoltre, pianificare il riavvio mediante un conto alla rovescia fino ad un'ora.




Fare clic su **Riavvia** per riavviare il router o eseguire un riavvio pianificato oppure fare clic su **Annulla** per tornare alla schermata precedente.

Ripristina la configurazione di fabbrica

Quest'impostazione consente di ripristinare mediante reset la configurazione di fabbrica del router tramite la GUI.

Nota: il ripristino della configurazione di fabbrica del router comporta la perdita di tutte le impostazioni precedentemente inserite.




Fare clic su **Ripristina** per attivare la procedura di ripristino di fabbrica oppure fare clic su **Annulla** per tornare alla schermata precedente.

Salva configurazione

In questa schermata è possibile salvare la configurazione del router in modo permanente in modo che essa persista alla riaccensione del dispositivo a seguito di disalimentazione elettrica.

Nota: in genere facendo clic su **Applica** viene salvata la maggior parte delle impostazioni della GUI. Questo comando viene fornito come livello ulteriore di sicurezza.




Fare clic su **Salva configurazione** per salvare tutte le impostazioni nella memoria persistente oppure fare clic su **Annulla** per tornare alla schermata precedente.

Copia il file di configurazione

In Copia \ Salva il file di configurazione è possibile effettuare sul PC locale il backup del file di configurazione del router. In questo modo sarà possibile ripristinare con pochi clic tutte le impostazioni in caso di reset o di sostituzione del dispositivo.


Attualmente la **Configurazione completa del modem** è l'unica opzione di backup disponibile.



Fare clic su **Salva configurazione** per scaricare una copia delle impostazioni oppure fare clic su **Annulla** per tornare alla schermata precedente.

Ripristina il file di configurazione


Tramite Ripristina il file di Configurazione è possibile ripristinare le impostazioni di cui si era fatto in precedenza il backup mediante il menù **Copia il file di configurazione** a pagina 94. Selezionare il tasto sfoglia per cercare sul dispositivo locale il file precedentemente salvato.



Fare clic su **Carica** per caricare le impostazioni e riavviare oppure fare clic su **Annulla** per tornare alla schermata precedente.

Firmware upgrade

In **Upgrade del firmware** è possibile aggiornare il firmware del router. Assicurarsi che il file del firmware da cui effettuare l'aggiornamento sia disponibile sull'HD del computer locale. Fare clic su **Sfoglia** per cercare il file del firmware da usare per l'aggiornamento sul computer locale.




Fare clic su **Carica** per caricare il firmware e riavviare oppure fare clic su **Annulla** per tornare alla schermata precedente.

Connettere un Client wireless al Router

Pulsante WPS

Il modo più semplice per connettere un dispositivo wireless al router è mediante il tasto WPS (WI-FI PROTECTED SETUP). La maggior parte dei dispositivi wireless, come adattatori di rete wireless, lettori multimediali, lettori blu-ray DVD, stampanti wireless e telecamere, dispone di un pulsante WPS (o di un'utilità software con WPS) che è possibile premere per connettersi al router DVA-6800Z. Consultare il manuale utente del dispositivo wireless da connettere per verificare come abilitare WPS. Quindi, procedere come segue:

Fase 1 - Premere il pulsante WPS sul DVA-6800Z per 1 secondo circa. I LED delle reti wireless 2.4Ghz e 5Ghz sulla parte anteriore dello chassis del router inizieranno a lampeggiare alternativamente.



Fase 2 - Entro 2 minuti, premere il pulsante WPS sul client wireless da connettere (oppure lanciare l'utilità software e avviare la procedura WPS).

Fase 3 - Quando i LED delle reti wireless smetteranno di lampeggiare sarà stata stabilita la connessione wireless con il client crittografata con WPA2/WPA3.

Windows 10®

WPA/WPA2

Si consiglia di abilitare la protezione wireless (WPA/WPA2) nel router wireless o nel punto di accesso prima di configurare la scheda wireless del computer. Per accedere a una rete esistente, sarà necessario disporre della chiave di protezione (password Wi-Fi) in uso.


Per accedere a una rete esistente, individuare l'icona della rete wireless nella barra delle attività, accanto alla visualizzazione dell'ora.

Facendo clic su quest'icona, sarà visualizzato un elenco di reti wireless che si trovano nell'area di connessione del computer. Selezionare la rete desiderata facendo clic sul nome di rete.

Quindi, verrà richiesto di inserire la chiave di sicurezza di rete (password Wi-Fi) per la rete wireless. Inserire la password nella casella e fare clic su Avanti.



Icona Wireless



Per usare la configurazione protetta Wi-Fi (WPS) per connettersi al router, è possibile anche premere il pulsante WPS nel router durante questo passaggio per abilitare la funzione WPS.

Quando viene stabilita una connessione corretta a una rete wireless, il termine Connessa, protetta apparirà accanto al nome della rete a cui si è connessi.



Windows 8.1®

WPA/WPA2


Si consiglia di abilitare la protezione wireless (WPA/WPA2) nel router wireless o nel punto di accesso prima di configurare la scheda wireless. Per accedere a una rete esistente, sarà necessario disporre della chiave di protezione (password Wi-Fi) in uso.

Per accedere a una rete esistente, individuare l'icona della rete wireless nella barra delle applicazioni, accanto alla visualizzazione dell'ora.




Icona Wireless

Facendo clic su quest'icona, sarà visualizzato un elenco di reti wireless che si trovano nell'area di connessione del computer. Selezionare la rete desiderata facendo clic sul nome della rete prescelta.




Quindi, verrà richiesto di inserire la chiave di sicurezza di rete (password Wi-Fi) per la rete wireless. Inserire la password nella casella e fare clic su **Avanti**.

Per usare la configurazione protetta Wi-Fi (WPS) per connettersi al router, è possibile anche premere il pulsante WPS sul frontale del router durante questo passaggio per abilitare la funzione WPS.



Quando viene stabilita una connessione corretta a una rete wireless, il termine **Connessa** apparirà accanto al nome della rete a cui si è connessi.




Windows 7®

WPA/WPA2

Si consiglia di abilitare la protezione wireless (WPA/WPA2) nel router wireless o nel punto di accesso prima di configurare la scheda wireless. Per accedere a una rete esistente, sarà necessario disporre della chiave di protezione (password WI-FI) in uso.

1. Individuare l'icona della rete wireless nella barra delle applicazioni, accanto alla visualizzazione dell'ora (angolo in basso a destra).




Icona Wireless

2. Verranno visualizzate tutte le reti wireless disponibili nella propria zona.




3. Evidenziare la connessione wireless desiderata e cliccare il pulsante **Connetti**.

Se la qualità del segnale è adeguata ma non si riesce ad accedere a Internet verificare le impostazioni TCP/IP della scheda wireless. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Nozioni di base sulle reti di questo manuale.




4. Durante il tentativo di connessione al router viene visualizzata la seguente finestra.



5. Immettere la stessa chiave di protezione o passphrase (password Wi-Fi) impostata sul router e fare clic su **Connetti**. È inoltre possibile effettuare la connessione premendo il pulsante WPS sul router.


La connessione alla rete wireless può richiedere 20-30 secondi. In caso di errore verificare che le impostazioni di protezione siano corrette. La chiave o la passphrase deve essere identica a quella impostata nel router wireless.



Windows Vista®


Gli utenti Windows Vista® possono usare l'utilità wireless integrata. Se si utilizza un'utilità di un altro produttore, fare riferimento al manuale utente della scheda wireless per informazioni sulla connessione a una rete wireless. La maggior parte delle utilità include un'opzione per visualizzare le reti wireless disponibili simile a quella di Windows Vista® illustrata di seguito.

Se si riceve il messaggio **Reti wireless rilevate**, fare clic al centro del messaggio per accedere all'utilità oppure fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del computer nella barra delle applicazioni (angolo in basso a destra, accanto all'ora). Scegliere **Connessione a una rete**.



Verranno visualizzate tutte le reti wireless disponibili nella propria zona. Fare clic su una rete (visualizzata con il relativo SSID), quindi fare clic sul pulsante **Connetti**.


Se la qualità del segnale è adeguata ma non si riesce ad accedere a Internet verificare le impostazioni TCP/IP della scheda wireless. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione **Nozioni di base sulle reti** di questo manuale.




WPA/WPA2

Si consiglia di abilitare la protezione wireless (WPA/WPA2) nel router wireless o nel punto di accesso prima di configurare la scheda wireless. Se si intende accedere a una rete esistente, sarà necessario disporre della chiave di protezione o della passphrase in uso.

1. Aprire l'utilità di configurazione delle connessioni wireless di Windows Vista® facendo clic sull'icona del computer wireless nella barra delle applicazioni (angolo inferiore destro dello schermo). Scegliere **Connessione a una rete**.




2. Evidenziare il nome Wi-Fi (SSID) a cui connettersi, quindi fare clic su **Connetti**.



3. Immettere la stessa chiave di protezione o passphrase (password Wi-Fi) impostata sul router e fare clic su **Connetti**.



La connessione alla rete wireless può richiedere 20-30 secondi. In caso di errore verificare che le impostazioni di protezione siano corrette. La chiave o la passphrase deve essere identica a quella impostata nel router wireless.



Windows XP®


Gli utenti di Windows® XP possono utilizzare l'utilità di configurazione delle connessioni wireless integrata (Zero Configuration Utility). Le seguenti istruzioni sono valide per gli utenti di Service Pack 2. Se si utilizza un'utilità di un altro produttore, fare riferimento al manuale utente della scheda wireless per informazioni sulla connessione a una rete wireless. La maggior parte delle utilità include un'opzione per visualizzare le reti wireless disponibili simile a quella di Windows XP® illustrata di seguito.

Se si riceve il messaggio **Reti wireless rilevate**, fare clic al centro del messaggio per accedere all'utilità oppure fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del computer nella barra delle applicazioni (angolo in basso a destra, accanto all'ora). Selezionare **Visualizza reti wireless disponibili**.



Verranno visualizzate tutte le reti wireless disponibili nella propria zona. Fare clic su una rete Wi-Fi (visualizzata con il relativo SSID), quindi fare clic sul pulsante **Connetti**.


Se la qualità del segnale è adeguata ma non si riesce ad accedere a Internet, verificare le impostazioni TCP/IP della scheda wireless. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione **Nozioni di base sulle reti** di questo manuale.




WPA/WPA2

Si consiglia di abilitare la WPA nel router wireless o nel punto di accesso prima di configurare la scheda wireless. Se si intende accedere a una rete esistente, sarà necessario disporre della chiave WPA in uso.

1. Aprire l'utilità wireless di Windows® XP facendo clic sull'icona del computer wireless nella barra delle applicazioni (angolo inferiore destro dello schermo). Selezionare **Visualizza reti wireless disponibili**.




2. Evidenziare il nome Wi-Fi (SSID) a cui connettersi, quindi fare clic su **Connetti**.



- Viene visualizzato il riquadro **Connessione rete senza fili**. Immettere la password WPA-PSK Wi-Fi e fare clic su **Connetti**.

La connessione alla rete wireless può richiedere 20-30 secondi. In caso di errore verificare che le impostazioni di WPA-PSK siano corrette. La password Wi-Fi deve essere identica a quella impostata nel router wireless.



Risoluzione dei problemi

In questo capitolo vengono illustrate le soluzioni ai problemi che possono verificarsi durante l'installazione e l'utilizzo del DVA-6800Z. Fare riferimento alle seguenti informazioni in caso di problemi.

1. Perché non è possibile accedere all'utilità di configurazione basata sul Web?

Quando si immette l'indirizzo IP del router D-Link (ad esempio **192.168.1.1**), non si effettua la connessione a un sito Web, né è necessario essere connessi a Internet. Il dispositivo presenta l'utilità integrata su un chip ROM nel dispositivo stesso. Per potersi connettere all'utilità basata sul Web, il computer in uso deve tuttavia trovarsi nella stessa subnet IP.

- Verificare di disporre di un browser Web aggiornato e dotato di supporto per Java. Si consiglia di utilizzare uno dei seguenti browser:
 - Microsoft Internet Explorer® 7 o versioni successive
 - Mozilla Firefox 3.5 o versioni successive
 - Google™ Chrome 8 o versioni successive
 - Apple Safari 4 o versioni successive
- Verificare la connettività fisica esaminando le spie di collegamento sul dispositivo. Se la spia di collegamento non è fissa, provare a utilizzare un cavo diverso oppure a connettersi a una porta diversa del dispositivo. Se il computer è spento, è possibile che la spia di collegamento non sia accesa.
- Disabilitare eventuale software di protezione Internet in esecuzione nel computer. Il firewall software integrato in alcuni antivirus e Windows® Firewall potrebbero bloccare l'accesso alle pagine di configurazione. Per ulteriori informazioni su come disabilitare o configurare tale software esaminare la Guida del software stesso.

- Configurare le impostazioni Internet:
 - Scrivere nella casella di ricerca (*) della barra delle applicazioni **Opzioni Internet** e fare clic sull'icona. Nella scheda Sicurezza fare clic sul pulsante **Ripristina livello predefinito** per tutte le aree.
 - Fare clic sulla scheda **Connessione** e impostare l'opzione di accesso remoto su Non utilizzare mai connessioni remote. Fare clic sul pulsante Impostazioni LAN. Assicurarsi che non sia selezionata alcuna opzione. Fare clic su **OK**.
 - Passare alla scheda **Avanzate** e fare clic sul pulsante per ripristinare le impostazioni predefinite. Fare clic su **OK** per tre volte.
 - Chiudere (se aperto) il browser Web e riaprirlo.
- Aprire il browser Web e immettere l'indirizzo IP del router D-Link nella barra degli indirizzi. Verrà visualizzata la pagina di accesso per la gestione Web.
- Se non si riesce ancora ad accedere alla configurazione, staccare la spina del router per 10 secondi, quindi reinserirla nella presa. Attendere circa 30 secondi, quindi provare ad accedere alla configurazione. Se si dispone di più computer, provare a connettersi utilizzando un computer diverso.

2. Cosa fare se si dimentica la password?

Se si dimentica la password, è necessario reimpostare il router. Questa procedura consentirà di ripristinare le impostazioni predefinite.


Per reimpostare il router, individuare il pulsante (foro) di reset sul pannello posteriore dell'unità. A router acceso, utilizzare una graffetta per tenere premuto il pulsante per 10 secondi. Rilasciare il pulsante. Il router verrà riavviato. Attendere circa 30 secondi prima di accedere al router. L'indirizzo IP predefinito è **192.168.1.1**. Quando si accede, inserire i dati riportati nell'etichetta del prodotto.

(*) *Windows® 7 e Vista: Premere Start per visualizzare la casella di ricerca.*

3. Perché non si riesce a connettersi ad alcuni siti oppure a inviare e ricevere e-mail quando si effettua la connessione tramite il router?

In caso di problemi durante l'invio o la ricezione oppure durante la connessione a siti protetti, quali eBay, banca online e Hotmail, si consiglia di abbassare il valore di MTU in incrementi di dieci, ad esempio 1492, 1482, 1472, ecc).

Per individuare la dimensione MTU corretta, è necessario eseguire un ping speciale della destinazione desiderata. Per destinazione si intende un altro computer o un URL.

- Premere contemporaneamente i tasti  + R. Scrivere nella casella Esegui "cmd". Premere Invio o fare clic su OK.
- Nella finestra visualizzata eseguire un ping speciale. Utilizzare la seguente sintassi:

ping [url] [-f] [-l] [MTU value]

Esempio: **ping yahoo.com -f -l 1472**

```
C:\>ping yahoo.com -f -l 1482
Pinging yahoo.com [66.94.234.13] with 1482 bytes of data:
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.
Ping statistics for 66.94.234.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping yahoo.com -f -l 1472
Pinging yahoo.com [66.94.234.13] with 1472 bytes of data:
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=93ms TTL=52
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=109ms TTL=52
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=125ms TTL=52
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=203ms TTL=52
Ping statistics for 66.94.234.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 93ms, Maximum = 203ms, Average = 132ms
C:\>
```

Iniziare con 1472 e scendere di 10 unità alla volta. Una volta ottenuta una risposta, aumentare il valore di 2 finché non si ottiene un pacchetto frammentato. Prendere nota del valore e aggiungere 28 al valore sull'account per le diverse intestazioni TCP/IP. Ad esempio, se 1452 è il valore corretto, la dimensione MTU effettiva sarà 1480, che rappresenta il valore ottimale per la rete da gestire ($1452+28=1480$).

Una volta individuato il valore per MTU, è ora possibile configurare il router con la dimensione MTU corretta.

Per cambiare la dimensione MTU nel router, attenersi alla procedura seguente:

- Aprire il browser e immettere l'indirizzo IP del router (**192.168.1.1**), quindi fare clic su **OK**.
- Immettere il nome utente (admin) e la password (di default è "admin"), cliccare **Login** per accedere alla pagina di configurazione del dispositivo.
- Fare clic su **Configurazione > Configurazioni > Connessioni di rete > WAN Data**
- Per modificare il valore di MTU, immettere il numero nel campo MTU, quindi fare clic su **Applica** per salvare le impostazioni.
- Testare l'e-mail. Se la modifica del valore di MTU non consente di risolvere il problema, continuare a modificare tale valore in incrementi di 10.

Nozioni di base sulla rete wireless

I prodotti wireless D-Link sono basati su standard del settore appositamente studiati per offrire una connettività wireless di facile utilizzo e altamente compatibile per reti wireless domestiche, commerciali o ad accesso pubblico. Rigorosamente conforme allo standard IEEE, la famiglia di prodotti wireless D-Link consente di accedere ai dati in modo sicuro, dove e quando desiderato e di sfruttare al meglio i vantaggi offerti dalle reti wireless.

Per rete LAN wireless (WLAN) si intende una rete di computer a copertura cellulare che trasmette e riceve i dati utilizzando segnali radio anziché cavi. Le reti LAN wireless sono sempre più diffuse in ambienti domestici e commerciali, nonché in aree pubbliche quali aeroporti, caffetterie e università. L'innovativa tecnologia WLAN permette agli utenti di lavorare e comunicare in modo più efficiente. La possibilità di spostarsi più facilmente e l'assenza di cavi o di altre infrastrutture fisse sono due aspetti di questa tecnologia particolarmente apprezzati da numerosi utenti.

Gli utenti di reti wireless possono utilizzare le stesse applicazioni eseguite in una rete cablata. Le schede di rete wireless utilizzate su computer laptop e desktop supportano gli stessi protocolli delle schede di rete Ethernet.

In molti casi è preferibile che i dispositivi di rete mobile si colleghino a una rete LAN Ethernet tradizionale per utilizzare server, stampanti o una connessione Internet disponibile tramite una rete LAN cablata. Un router wireless è un dispositivo usato per fornire questo collegamento.

Informazioni sulla tecnologia wireless

La tecnologia wireless o Wi-Fi costituisce un metodo alternativo per collegare il computer alla rete senza utilizzare cavi. Le reti Wi-Fi utilizzano radiofrequenze per stabilire connessioni in modalità wireless, in tal modo è possibile connettersi liberamente a qualsiasi computer della rete domestica o dell'ufficio.

Perché D-Link Wireless?

D-Link è leader globale, oltre che premiato designer, sviluppatore e produttore di prodotti di networking. D-Link fornisce le prestazioni necessarie a prezzi abbordabili. D-Link offre tutti i prodotti necessari a costruire una propria rete.

Come funziona la rete wireless?

Le reti wireless funzionano in modo simile ai telefoni cordless, ovvero tramite segnali radio che trasmettono dati da un punto A al punto B. Tuttavia la tecnologia wireless presenta delle restrizioni che limitano la modalità di accesso alla rete. Per poter connettere il computer alla rete, è necessario trovarsi nel raggio operativo della rete wireless. Sono disponibili due diversi tipi di reti wireless: WLAN (Wireless Local Area Network) e WPAN (Wireless Personal Area Network).

WLAN (Wireless Local Area Network)

In una rete WLAN per connettere i computer alla rete viene utilizzato un dispositivo denominato punto di accesso. Tale dispositivo è dotato di una piccola antenna che consente la trasmissione dei dati tramite segnali radio. Se il punto di accesso è per uso interno, il segnale può "viaggiare" fino a circa 90 metri. Se invece il punto di accesso è per uso esterno, il segnale può raggiungere i 48 chilometri. In tal caso il punto di accesso può essere utilizzato in ambienti quali fabbriche, impianti industriali, scuole, aeroporti e strutture sportive.

WPAN (Wireless Personal Area Network)

Per le reti WPAN viene invece utilizzata la tecnologia Bluetooth. I dispositivi Bluetooth in WPAN operano in un raggio massimo di 9 metri di distanza.

Rispetto alla WLAN, la velocità e il raggio di funzionamento wireless sono entrambi inferiori alla WLAN ma, di contro, la potenza usata è inferiore. Quindi, questa soluzione è ideale per dispositivi personali, come cellulari, PDA, cuffie, laptop, microfoni e altri dispositivi che funzionano con batterie.

Destinatari della tecnologia wireless

La tecnologia wireless è divenuta molto popolare negli ultimi anni: è usata da chiunque, sia per uso domestico che lavorativo e D-Link offre la soluzione wireless ideale.

Vantaggi/Usi in ambienti privati

- Accesso broadband disponibile da qualsiasi stanza della casa
- Possibilità di esplorare il Web, controllare l'e-mail, chattare e così via
- Nessun cavo necessario
- Notevole semplicità d'uso

Vantaggi/Usi in ambienti lavorativi

- Possibilità di gestire dati e impostazioni dell'ufficio senza uscire di casa
- Accesso remoto alla rete dell'ufficio da casa
- Condivisione di un'unica connessione Internet e della stampante tra più computer
- Nessuna necessità di allocare apposito spazio in ufficio

Ambito di utilizzo della tecnologia wireless

La tecnologia wireless si sta espandendo ovunque e non è più limitata ad ambiti domestici o di ufficio. L'aspetto maggiormente apprezzato è la possibilità di spostarsi liberamente, pertanto sono sempre più numerose le strutture pubbliche che offrono accesso wireless per attirare clienti. La connessione wireless in luoghi pubblici è in genere definita "hotspot".

Utilizzando un adattatore D-Link Cardbus con il laptop, è possibile accedere all'hotspot e connettersi a Internet da posizioni remote, come aeroporti, alberghi, caffetterie, biblioteche, ristoranti e sale congressi.

Configurare una rete wireless è facile, tuttavia se si esegue l'installazione per la prima volta può risultare un'operazione complicata se non si sa da dove iniziare. I suggerimenti riportati di seguito consentiranno di configurare facilmente una rete wireless.

Suggerimenti

Di seguito sono riportate alcune considerazioni da ricordare quando si installa una rete wireless.

Installare il router o il punto di accesso in una posizione centrale

Per prestazioni ottimali assicurarsi di installare il router/punto di accesso in una posizione centrale nell'ambito della rete. Provare a sistemarlo il più possibile in alto nella stanza in modo da favorire la dispersione del segnale nell'intera abitazione. Se si abita in una casa a più livelli, potrebbe essere necessario installare un ripetitore per potenziare il segnale e aumentare il raggio operativo.

Eliminare le interferenze

Sistemare gli elettrodomestici, quali telefoni cordless, forni a microonde e televisori, il più possibile lontano dal router/punto di accesso. In tal modo si ridurranno significativamente eventuali interferenze che tali apparecchi possono causare operando sulla stessa frequenza.

Protezione

Impedire a vicini di casa o intrusi di connettersi alla propria rete wireless. Proteggere la rete wireless attivando la funzionalità di protezione WPA o WEP sul router. Per ulteriori informazioni su come configurarla, consultare il manuale del prodotto.

Modalità wireless

Sono essenzialmente due le modalità disponibili per i collegamenti di rete:

- **Infrastruttura:** tutti i client wireless si connettono a un punto di accesso o a un router wireless.
- **Ad-Hoc:** prevede il collegamento diretto a un altro computer per le comunicazioni peer-to-peer, utilizzando schede di rete wireless su ogni computer, ad esempio due o più schede USB di rete wireless DWA-182.

Una rete di tipo Infrastruttura contiene un punto di accesso o un router wireless. Tutti i dispositivi wireless, o client, si connettono al punto di accesso o al router wireless.

Una rete di tipo Ad-Hoc contiene solo client, ad esempio computer laptop dotato di schede CardBus wireless. Per poter comunicare tutte le schede devono essere impostate per la modalità Ad-Hoc.

Nozioni di base sulle reti


Verifica dell'indirizzo IP

Dopo aver installato il nuovo adattatore D-Link, per default le impostazioni TCP/IP devono essere impostate in modo da ottenere automaticamente un indirizzo IP da un server DHCP (ad esempio il router wireless). Per verificare l'indirizzo IP, attenersi alle istruzioni seguenti.

Premere contemporaneamente i tasti  + **R**, scrivere nella casella Esegui "cmd" e premere **Invio** o fare clic su **OK**. Al prompt digitare **ipconfig**, quindi premere **Invio**.

Verranno visualizzati l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway di default della scheda.

Se l'indirizzo è 0.0.0.0, verificare l'installazione della scheda, le impostazioni di protezione e le impostazioni del router. Alcuni programmi software firewall possono bloccare una richiesta DHCP su schede appena installate.



```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . : dlink
    IP Address . . . . . : 10.5.7.114
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 10.5.7.1

C:\Documents and Settings>_
    
```

Assegnazione di un indirizzo IP statico

Se non si utilizza un gateway/router che supporta DHCP, oppure è necessario assegnare un indirizzo IP statico, attenersi alla seguente procedura:

Fase 1

Windows® 10 - Fare clic su **Start > Impostazioni > Rete e Internet > Modifica opzioni scheda.**

Windows® 7 - Fare clic su **Start > Pannello di controllo > Rete e Internet > Centro connessioni di rete e condivisione.**

Windows Vista® - Fare clic su **Start > Pannello di controllo > Rete e Internet > Centro connessioni di rete e condivisione > Gestisci connessioni di rete.**

Windows® XP - Fare clic su **Start > Pannello di controllo > Connessioni di rete.**

Windows® 2000 - Dal desktop, con il pulsante destro del mouse, fare clic su **Risorse di rete > Proprietà.**

Fase 2

Con il pulsante destro del mouse, fare clic su **Connessione alla rete locale (LAN)** che rappresenta la scheda di rete e scegliere **Proprietà.**

Fase 3

Evidenziare **Protocollo IP (TCP/IP)** e fare clic su **Proprietà.**

Fase 4


Fare clic su **Utilizza il seguente indirizzo IP**, quindi immettere un indirizzo IP appartenente alla stessa subnet della rete oppure l'indirizzo IP LAN del router.

Esempio: se l'indirizzo IP LAN del router è 192.168.1.1, rendere il proprio indirizzo IP 192.168.1.X, dove X è un numero compreso tra 2 e 99. Verificare che il numero scelto non sia usato nella rete. Impostare il Gateway predefinito sullo stesso valore dell'indirizzo IP LAN del router (I.E. 192.168.1.1).

Impostare DNS primario sullo stesso valore dell'indirizzo IP LAN del router (192.168.1.1). Il DNS secondario non è necessario; in alternativa è possibile immettere un server DNS dell'ISP.

Fase 5

Fare clic su **OK** per due volte per salvare le impostazioni.



Protezione della rete wireless

In questa sezione vengono mostrati i diversi livelli di protezione disponibili per salvaguardare i dati da accessi indesiderati. DVA-6800Z offre i seguenti tipi di protezione:

- WPA2-PSK (chiave pre-condivisa)
- WPA3
- WPA2-WPA3

Informazioni su WPA

WPA (Wi-Fi Protected Access) è uno standard Wi-Fi appositamente studiato per migliorare le caratteristiche di protezione dello standard WEP (Wired Equivalent Privacy).

WPA utilizza una passphrase o una chiave per autenticare la connessione wireless. La chiave è una password alfanumerica composta da un minimo di 8 a un massimo di 63 caratteri. La password può includere simboli (!?*&_) e spazi. Per connettere un dispositivo alla rete wireless protetta è necessario inserire questa chiave che deve essere identica a quella immessa nel router wireless.

Specifiche tecniche

Interfacce dispositivo

- Una porta RJ-11 xDSL
- Una porta WAN/LAN 10/100/1000 Gigabit Ethernet
- Una porta GPON SC/APC
- 802.11 ax/ac/n/g/b Wireless LAN
- Tre porte 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
- Una porta USB 3.0
- Una porta USB 2.0
- Due porte FXS VoIP
- Pulsante WPS
- Interruttore di alimentazione
- Connettore di alimentazione

Frequenza di segnale dei dati

- 2,4 GHz: 1200 Mbps - Quattro antenne interne MIMO (4x4)
- 5 GHz: 2400 Mbps - Quattro antenne interne MIMO (4x4)
- Zigbee 3.0

Standard

- IEEE 802.11ax
- IEEE 802.11ac
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- IEEE 802.3x

Funzioni ADSL

- T1.413i2, G.992.1
- G.dmt, G.992.2, G.lite
- G.992.3 (G.bis/ADSL2)

- G.992.5 (ADSL2+)
- ITU G.994.1 (G.hs)
- Allegato L (Reach Extended ADSL2)

Funzioni VDSL

- ITU-T G.993.2 VDSL2
- Supporta profili 8a, 8b, 8c, 12a, 12b, 17a e 35b
- Supporta G.vector
- POTS overlay
- Dying gasp (50 ms)
- Bit swapping
- Supporta ATM e PTM
- Supporta G.INP
- Supporta i PVC (circuiti virtuali permanenti) ATM forum UNI3.0, 3.1 e 4.0
- Supporta CBR, UBR, VBR-rt, VBR-nrt
- Supporta più PVC
- Supporta ITU-T i.610F4/F5 OAM

Interfacce PON

- ITU-T G.984.x
- FDA 21 CFR 1040.10 Class I
- FDA 21 CFR 1040.11 Class I
- IEEE 802.3
- FCC 47 CFR Part 15 Class B
- ITU-T G.984.2 Amd1, Class B+

Protocolli di rete

- Incapsulamento multiprotocollo RFC2684 su ATM Adaptation Layer 5
- Incapsulamento multiprotocollo RFC1483 su ATM Adaptation Layer 5
- RFC2364 PPP su ATM ALL5 (PPPoA)
- RFC2516 PPP su Ethernet (PPPoE)
- RFC1662 PPP in Framing simile a HDLC
- Protocollo di controllo Protocollo Internet RFC1332 PPP
- IP classico RFC1577/2225 e ARP su ATM (IPoA)

- Standard A RFC894 per la trasmissione di datagrammi IP su reti Ethernet
- Standard A RFC1042 per la trasmissione di datagrammi IP su reti IEEE 802
- MER (a.k.a IP su Ethernet su AAL5)
- Supporto ALG (gateway di livello applicazione)

Funzioni di routing

- Protocollo datagrammi utente (UDP) RFC768
- IP (Protocollo Internet) RFC791
- ICMP (Internet Control Message Protocol) RFC792
- TCP (Transmission Control Protocol) RFC793
- ARP (Address Resolution Protocol) Ethernet RFC826
- Protocollo RFC862 Echo
- Supporto routing IP
- Supporto per bridging trasparente
- Supporto per routing di origine e di destinazione
- Supporto per inoltro porta
- Supporto per DNS dinamico
- Supporto per DNS come Client/Relay
- Supporto per fallback DNS
- Supporto per server/client DHCP
- Supporto per UPnP
- Supporto per NAT, NAPT
- Supporto per DMZ
- Supporto per IP QoS
- Supporto per proxy IGMP
- Supporto per IPv6
- Supporto per passthrough VPN
- IPSec, L2TP, client PPTP
- VPN server PPTP/L2TP IPSec

Funzioni VoIP (Voice-over-IP)

- Trasporto e controllo multimediale
 - RTP/RTCP
 - G.711, G.729, G.726
 - Relay T.38 FAX
 - SIP Proxy
 - SIP 2.0
 - SDP
 - Trasporto in-band (codifica vocale) o out-of-band (su RTP) di segnalazione DTMF
- Servizi supplementare
 - CLIP, CNIP, CLIR
 - Inoltro chiamate
 - Sospendi/Riprendi chiamata
 - Attesa chiamata/Trasferimento chiamata
 - MWI
 - Piano composizione

Funzioni di gestione

- Configurazione, gestione e aggiornamento dispositivo
- GUI basata su Web
- Server Web integrato
- Interfaccia linea di comando tramite porta seriale, telnet o SSH
- SNMP v1/v2
- Caricamento e download file di configurazione PSI
- CLI gestito fa menù tramite porta seriale o telnet
- IGDv1.0 (Internet Gateway Device) Plug and Play (UPnP) universale
- Protocollo di gestione WAN (TR-069)
- Aggiornamento data/ora da ANTP Internet Time Server

Funzioni di sicurezza

- Controllo accesso servizio basato su interfaccia in entrata: WAN o LAN
- Controllo accesso servizio basato su indirizzi IP di origine
- PAP (RFC1334), CHAP (RFC1994), MSCHAPv1, MSCHAPv2 per sessione PPP (PPPoE, PPPoA)
- Firewall SPI (Stateful Packet Inspection)

- IP Fragment Overlap Protection protegge da attacchi DOS dalla WAN: SYN flooding, IP surfing, Ping of Death, fragile, UDP ECHO (port 7), Tear Drop, Land, Smurf, Unreachable
- Filtro IP, Controllo genitori, Controllo accesso

Dimensioni

- 211 x 260 x 86 mm (8,3 x 10,3 x 3,4")

Peso

- 680 g (1,5 lb)

Alimentatore

- 12 V CC / 2,5 A

Temperatura

- Funzionamento: da 5 a 40 °C (da 41 a 104 °F)
- Archiviazione: da -20 a 70 °C (da -4 a 149 °F)

Umidità

- Funzionamento: Da 10% a 95% non condensante
- Archiviazione: Da 5% a 95% non condensante

Certificazioni

- CE
- RoHS
- Certificazione Wi-Fi
- Configurazione WPS